brother

Benutzerhandbuch



Zur Verwendung dieses Handbuches

Vielen Dank für den Kauf eines Gerätes von Brother! Das Lesen dieses Handbuchs hilft Ihnen, die Funktionen dieses Gerätes optimal zu nutzen.

In diesem Handbuch verwendete Symbole und Formatierungen

Die folgenden Formate und Symbole werden in diesem Handbuch verwendet:

VORSICHT	VORSICHT weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
WICHTIG	<u>WICHTIG</u> weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu Sachschäden oder zu Funktionsausfall des Gerätes führen kann.
HINWEIS	Hinweise informieren Sie, wie auf eine bestimmte Situation reagiert werden sollte, oder geben Ihnen hilfreiche Tipps zur beschriebenen Funktion.
Fett	Fettdruck kennzeichnet Tasten auf dem Funktionstastenfeld des Gerätes oder Optionen und Schaltflächen auf dem Computerbildschirm.
Kursiv	Kursivdruck hebt wichtige Punkte hervor oder verweist auf verwandte Themen.
Courier New	Text in Courier-New-Schrift kennzeichnet Meldungen, die im Display des Gerätes erscheinen.
_	

HINWEIS

- Für PDS-5000-Benutzer: In diesem Handbuch werden Bildschirmaufnahmen des PDS-6000 verwendet, sofern nicht anders angegeben.
- Sofern Sie ein Tablet mit Windows[®] verwenden, können Sie die gewünschten Optionen entweder durch Tippen auf den Bildschirm oder durch Klicken mit der Maus wählen.

Inhaltsverzeichnis

_

•	Scansoftware	1
	Auswählen der Scansoftware	1
2	Allgemeine Informationen	3
	Übersicht über den Scanner	3
	Bedienfeld	4
	Übersicht über das Bedienfeld	4
	LED-Anzeigen	5
	Scanner-Statusmeldungen	5
3	Informationen zu Dokumenten	6
	Verwendbare Dokumente	6
	Nicht verwendbare Dokumente	7
	Zur Verwendung mit dem Trägerbogen empfohlene Dokumente	8
4	Vorbereitung des Scanvorgangs	9
	Einrichten des Scanners	
	Einlegen von Dokumenten	
	Einlegen der Dokumente	10
	Einlegen von Dokumenten mit unterschiedlichen Formaten	
	Einlegen von Dokumenten mithilfe des Trägerbogens	15
	Dokumente, die breiter sind als das Format A4 bzw. Letter	17
5		
	Scannen (Windows [®])	19
	Scannen (Windows [®]) Scannen über das Bedienfeld	19
	Scannen (Windows [®]) Scannen über das Bedienfeld Zuordnen einer Scananwendung zur Scan-Taste	19
	Scannen (Windows [®]) Scannen über das Bedienfeld Zuordnen einer Scananwendung zur Scan-Taste Scannen eines Dokuments	19
	Scannen (Windows [®]) Scannen über das Bedienfeld Zuordnen einer Scananwendung zur Scan-Taste Scannen eines Dokuments Scannen über den Computer	19
	Scannen (Windows [®]) Scannen über das Bedienfeld Zuordnen einer Scananwendung zur Scan-Taste Scannen eines Dokuments Scannen über den Computer Scannen mit DS Capture	19 19 19 23 24 24
	Scannen (Windows [®]) Scannen über das Bedienfeld Zuordnen einer Scananwendung zur Scan-Taste Scannen eines Dokuments Scannen über den Computer Scannen mit DS Capture Ändern von Scaneinstellungen über den TWAIN-Treiber	19
	Scannen (Windows [®]) Scannen über das Bedienfeld Zuordnen einer Scananwendung zur Scan-Taste Scannen eines Dokuments Scannen über den Computer Scannen mit DS Capture Ändern von Scaneinstellungen über den TWAIN-Treiber Funktionsübersicht	19 19 19 23 24 24 24 26 26
	Scannen (Windows [®]) Scannen über das Bedienfeld	19 19 19 23 24 24 24 26 26 27
	Scannen (Windows [®]) Scannen über das Bedienfeld Zuordnen einer Scananwendung zur Scan-Taste Scannen eines Dokuments Scannen über den Computer Scannen mit DS Capture Ändern von Scaneinstellungen über den TWAIN-Treiber Funktionsübersicht DS Capture – Startbildschirm Dialogfeld "Scanner-Eigenschaften"	19 19 19 23 24 24 24 24 26 26 27 29
	Scannen (Windows [®]) Scannen über das Bedienfeld Zuordnen einer Scananwendung zur Scan-Taste Scannen eines Dokuments Scannen über den Computer Scannen mit DS Capture Ändern von Scaneinstellungen über den TWAIN-Treiber Funktionsübersicht DS Capture – Startbildschirm Dialogfeld "Scanner-Eigenschaften" Registerkarte "Bild"	19 19 19 19 23 24 24 24 24 26 26 26 27 29 30
	Scannen (Windows [®]) Scannen über das Bedienfeld Zuordnen einer Scananwendung zur Scan-Taste Scannen eines Dokuments Scannen über den Computer Scannen mit DS Capture Ändern von Scaneinstellungen über den TWAIN-Treiber Funktionsübersicht DS Capture – Startbildschirm Dialogfeld "Scanner-Eigenschaften" Registerkarte "Bild" Registerkarte "Komprimierung"	19 19 19 19 23 24 24 24 26 26 26 27 29 30 37
	Scannen (Windows [®]) Scannen über das Bedienfeld Zuordnen einer Scananwendung zur Scan-Taste Scannen eines Dokuments Scannen über den Computer Scannen mit DS Capture Ändern von Scaneinstellungen über den TWAIN-Treiber Funktionsübersicht DS Capture – Startbildschirm Dialogfeld "Scanner-Eigenschaften" Registerkarte "Bild" Registerkarte "Farbunterdrückung"	19 19 19 23 24 24 24 24 26 26 27 29 30 37 38
	Scannen (Windows [®]) Scannen über das Bedienfeld Zuordnen einer Scananwendung zur Scan-Taste Scannen eines Dokuments Scannen über den Computer Scannen mit DS Capture Scannen mit DS Capture Ändern von Scaneinstellungen über den TWAIN-Treiber Funktionsübersicht DS Capture – Startbildschirm Dialogfeld "Scanner-Eigenschaften" Registerkarte "Bild" Registerkarte "Farbunterdrückung" Registerkarte "Farbunterdrückung"	19
	Scannen (Windows [®]) Scannen über das Bedienfeld Zuordnen einer Scananwendung zur Scan-Taste Scannen eines Dokuments Scannen über den Computer Scannen mit DS Capture Scannen mit DS Capture Ändern von Scaneinstellungen über den TWAIN-Treiber Funktionsübersicht DS Capture – Startbildschirm Dialogfeld "Scanner-Eigenschaften" Registerkarte "Bild" Registerkarte "Farbunterdrückung" Registerkarte "Papier" Registerkarte "Mehrfacheinzugs-Erkennung"	19
	Scannen (Windows®) Scannen über das Bedienfeld Zuordnen einer Scananwendung zur Scan-Taste Scannen eines Dokuments Scannen über den Computer Scannen mit DS Capture Ändern von Scaneinstellungen über den TWAIN-Treiber Funktionsübersicht DS Capture – Startbildschirm Dialogfeld "Scanner-Eigenschaften" Registerkarte "Bild" Registerkarte "Komprimierung" Registerkarte "Farbunterdrückung" Registerkarte "Papier" Registerkarte "Mehrfacheinzugs-Erkennung"	19
	Scannen (Windows [®]) Scannen über das Bedienfeld Zuordnen einer Scananwendung zur Scan-Taste Scannen eines Dokuments Scannen über den Computer Scannen mit DS Capture Ändern von Scaneinstellungen über den TWAIN-Treiber Funktionsübersicht DS Capture – Startbildschirm Dialogfeld "Scanner-Eigenschaften" Registerkarte "Bild" Registerkarte "Farbunterdrückung" Registerkarte "Papier" Registerkarte "Mehrfacheinzugs-Erkennung" Registerkarte "Vorschau"	19
	Scannen (Windows [®]) Scannen über das Bedienfeld Zuordnen einer Scananwendung zur Scan-Taste Scannen eines Dokuments Scannen über den Computer Scannen mit DS Capture Ändern von Scaneinstellungen über den TWAIN-Treiber Funktionsübersicht DS Capture – Startbildschirm Dialogfeld "Scanner-Eigenschaften" Registerkarte "Bild" Registerkarte "Farbunterdrückung" Registerkarte "Farbunterdrückung" Registerkarte "Papier" Registerkarte "Mehrfacheinzugs-Erkennung" Registerkarte "Vorschau" Registerkarte "Verbesserung"	19
	Scannen (Windows®) Scannen über das Bedienfeld Zuordnen einer Scananwendung zur Scan-Taste Scannen über den Computer Scannen über den Computer Scannen mit DS Capture Ändern von Scaneinstellungen über den TWAIN-Treiber Funktionsübersicht DS Capture – Startbildschirm Dialogfeld "Scanner-Eigenschaften" Registerkarte "Bild" Registerkarte "Farbunterdrückung" Registerkarte "Papier" Registerkarte "Mehrfacheinzugs-Erkennung" Registerkarte "Vorschau" Registerkarte "Verbesserung" Registerkarte "Wehr Einstellungen"	19
	Scannen (Windows [®]) Scannen über das Bedienfeld Zuordnen einer Scananwendung zur Scan-Taste Scannen über den Computer Scannen über den Computer Scannen mit DS Capture Ändern von Scaneinstellungen über den TWAIN-Treiber Funktionsübersicht DS Capture – Startbildschirm Dialooffeld "Scanner-Eigenschaften" Registerkarte "Bild" Registerkarte "Farbunterdrückung" Registerkarte "Papier" Registerkarte "Wehrfacheinzugs-Erkennung" Registerkarte "Vorschau" Registerkarte "Drehung" Registerkarte "Mehr Einstellungen" Registerkarte "Digitaler Imprinter" Dociderler	19
	Scannen (Windows®) Scannen über das Bedienfeld	19 19 19 23 24 24 24 26 26 27 29 30 37 38 40 44 50 52 56 59 63 21

6 Scannen (Macintosh)

Scannen über das Bedienfeld	65
Zuordnen eines Profils zur Scan-Taste	65
Scannen eines Dokuments	65
Scannen über den Computer	66
Scannen mit DS Capture	66
Ändern von Scaneinstellungen über den TWAIN-Treiber	67
Funktionsübersicht	67
Übersicht über den DS Capture-Bildschirm	69
Registerkarte "Profil"	
Registerkarte "Bild"	71
Registerkarte "Datei"	
Registerkarte "Farbunterdrückung"	80
Registerkarte "Papier"	
Registerkarte "Drehung"	86
Registerkarte "Optimierung"	
Registerkarte "Einstellungen"	
Registerkarte "Imprinter"	
Registerkarte "Informationen"	97
Pflege des Scanners	98
Reinigen der äußeren Teile des Scanners	
Reinigen der inneren Teile des Scanners	
Ersetzen von Teilen	
Informationen zum Verbrauchsmaterial	
Überpröfen des Austaussbrukkus	105

Überprüfen des Austauschzyklus	
Ersetzen der Rollen	
Zurücksetzen des Nutzungszählers	
Verpacken und Versenden des Geräts	
F	

8 Problemlösung

Fehler- und Wartungsmeldungen	112
Dokumentenstau	115
Mehrfacheinzug	117
Problemlösung	119

A Anhang A

7

Technische Daten	
Allgemein	
Scanner	
Schnittstellen	
Unterstützte Sprachen	
Systemvoraussetzungen	

65

iii

112

124

В Anhang B

Kontaktaufnahme mit Brother	129
Registrieren Sie Ihr Produkt online unter	
Häufig gestellte Fragen (FAQs)	129
Für den Kundenservice	129

129

Scansoftware

Auswählen der Scansoftware

1

Nachdem Sie die Scannertreiber von Brother installiert haben, wählen Sie eine Scananwendung zum Speichern der gescannten Bilder auf dem Computer aus. Auf der Installations-DVD von Brother finden Sie mehrere Scananwendungen zur Auswahl. Bestimmen Sie anhand der folgenden Tabelle, welche dieser Anwendungen sich für Ihre Zwecke am besten eignet:

Scansoftware

Software	Beschreibung	Wo ist sie zu finden?	Weitere Informationen
DS Capture (Windows [®] /Mac)	Die Scananwendung von Brother: Damit können Sie Ihre Dokumente scannen, durchsuchen und archivieren. DS Capture wird beim Installieren des Scannertreibers automatisch installiert.	Windows [®] : DVD / Brother Solutions Center ¹ Mac: Brother Solutions Center ¹	Für Windows [®] : Siehe Scannen über den Computer auf Seite 24. Für Macintosh: Siehe Scannen über den Computer auf Seite 66 und Scannen über das Bedienfeld auf Seite 65.
Button Manager V2 (Windows [®])	Manager V2 ws®) Mit dieser Anwendung können Sie die Scanfunktionen von DS Capture erweitern und verschiedene Arten von Scanschaltflächen für das Scannen durch einfachen Tastendruck bzw. Mausklick erstellen. Beim Scannen über den Computer klicken Sie auf die Schaltfläche, der die erforderlichen Scaneinstellungen in der Anwendung zugewiesen wurden. Beim Scannen über das Gerät wählen Sie das Menü, dem die erforderlichen Scaneinstellungen auf dem LC-Display zugewiesen wurden, und drücken Sie dann die Scan-Taste am Gerät. Folgende Scanfunktionen werden unterstützt: Scan-to-File / Scan-to-File (OCR) / Scan-to-App / E-mail / Printer / Shared Folder / FTP / SharePoint (Scannen an Datei / Scannen an Anwendung / E-Mail / Drucker / Freigabeordner / FTP / SharePoint) Weitere Informationen zur Verwendung		Siehe Button Manager V2 Benutzerhandbuch. Zum Scannen über die Taste im Bedienfeld des Gerätes passen Sie die Taste vorab an (siehe <i>Scannen über das Bedienfeld</i> auf Seite 19).
OmniPage SE 18 (Windows [®])	OmniPage SE 18 ist eine Scananwendung zur Texterkennung (OCR) von Nuance.	DVD	Siehe Software-Handbuch.
QuickScan Pro (Windows [®])	QuickScan Pro ist die Testversion einer Scananwendung zur Dokumentenerfassung von EMC.	DVD	Siehe <i>Scannen über den</i> <i>ISIS-Treiber</i> auf Seite 64.
PageManager 9 (Mac)	PageManager 9 ist eine Scananwendung von NewSoft.	Brother Solutions Center ¹	Siehe Software-Handbuch.

¹ Besuchen Sie <u>support.brother.com</u>

HINWEIS

Neben den oben genannten Anwendungen können Sie auch Ihre mit TWAIN (Windows[®]/Mac), WIA (Windows[®]), ISIS (Windows[®]) und ICA (Mac) kompatiblen Anwendungen zum Scannen verwenden.

Allgemeine Informationen

Übersicht über den Scanner



1 Obere Abdeckung

2

- 2 Zufuhr-Erweiterung
- 3 Stopper der Dokumentenführung
- 4 Dokumentenführungen
- 5 Automatischer Vorlageneinzug (ADF)
- 6 ADF-Abdeckung
- 7 Ausgabefach
- 8 Vorlagenstopper
- 9 Bedienfeld
- 10 Befestigungshebel der Abdeckung
- 11 Kensington-Sicherheits-Slot
- 12 USB-Anschluss
- 13 Netzanschluss

Bedienfeld

Das Bedienfeld dieses Scanners besteht aus einem LC-Display (Flüssigkristallanzeige), fünf Tasten und einer LED (Leuchtdiode). Das LC-Display umfasst zwei Zeilen mit jeweils 16 Zeichen.

Übersicht über das Bedienfeld



1 LC-Display (Flüssigkristall-Display, LCD)

Zeigt Meldungen an, die Ihnen beim Einrichten und Verwenden des Scanners helfen.

2 Funktionswahltasten (▲ oder ▼)

Über diese Tasten gelangen Sie zu den verschiedenen Funktionsnummern.

Weitere Informationen zu den Funktionsnummern finden Sie unter *Scannen über das Bedienfeld* auf Seite 19, Schritt 4 und 5.

3 Ein/Aus-Taste (LED)

- Drücken Sie diese Taste, um den Scanner einzuschalten, wenn er ausgeschaltet ist oder sich im Energiesparmodus befindet.
- Drücken Sie diese Taste, um in den Energiesparmodus zu wechseln, wenn der Scanner eingeschaltet ist.
- Halten Sie diese Taste gedrückt, um den Scanner auszuschalten.

Weitere Informationen zum Energiesparmodus finden Sie unter Energieeinstellungen auf Seite 57.

4 Abbrechen-Taste

Drücken Sie diese Taste, um den Scanvorgang zu stoppen.

5 Scan-Taste

Drücken Sie diese Taste, um den Scanvorgang zu starten oder eine Scananwendung aufzurufen.

LED-Anzeigen

Die LED zeigt den Status des Scanners an.

LED-Anzeige	Bedeutung	
Keine Anzeige	Der Scanner ist ausgeschaltet.	
Grün	Der Scanner ist eingeschaltet.	
Grün blinkend	Der Scanner wird initialisiert oder befindet sich im Energiesparmodus.	
Rot blinkend	Es besteht ein Problem mit dem Scanner.	

Scanner-Statusmeldungen

Im Folgenden werden die Statusmeldungen erläutert, die im Normalbetrieb des Scanners angezeigt werden:

Scanner-Statusmeldung	Bedeutung
Function X (Funktion X)	Hier wird die aktuell ausgewählte Funktionsnummer angezeigt.
Seiten XXXXX	Der Scanner ist scanbereit.
	xxxxx ist die Scan-Anzahl des Dokuments.
Wird gescannt XXXXX	Das Gerät scannt.
	XXXXX ist die aktuelle Scan-Anzahl des Dokuments.
Wird abgebrochen	Der Scanner bricht den aktuellen Scanauftrag ab.

HINWEIS

Sofern Button Manager auf dem Computer ausgeführt wird, wechseln Sie mit Function X (Funktion X) zur Nummer bzw. zum Namen einer Button Manager-Funktion. Weitere Informationen finden Sie im *Button Manager V2 Benutzerhandbuch*. Wählen Sie dazu im Brother Solutions Center (<u>support.brother.com</u>) unter "Handbücher" Ihr Modell und laden Sie das *Button Manager V2 Benutzerhandbuch herunter*.



5

3

Informationen zu Dokumenten

Verwendbare Dokumente

Standardpapier	Länge	54 bis 356 mm		
	Breite	51 bis 218 mm		
	Gewicht	28 bis 400 g/m ²		
		Zum Scannen dünnerer Dokumente kann der Trägerbogen verwendet werden (siehe <i>Einlegen von Dokumenten mithilfe des Trägerbogens</i> auf Seite 15).		
	Maximale Seitenanzahl	 100 Blatt (bei Papier mit 28 bis 80 g/m²) 90 Blatt (bei Papier mit 105 g/m²) 60 Blatt (bei Papier mit 127 g/m²) 50 Blatt (bei Papier mit 200 g/m²) 15 Blatt (bei Papier mit 400 g/m²) 15 Blatt (Visitenkarte) 		
	Standardpapierformat	A4 A5	210 × 297 mm 148 × 210 mm	
		A6	$105 \times 148 \text{ mm}$	
		A7	74 imes 105 mm	
		B5	$182 \times 257 \text{ mm}$	
		B6	$128 \times 182 \text{ mm}$	
		B7	91 × 128 mm	
		Legal	215,9 × 355,6 mm	
		Letter	215,9 × 279,4 mm	

Langes Papier	Maximale Länge	5.994 mm ¹
	Breite	51 bis 218 mm
	Gewicht	28 bis 400 g/m ²
		Zum Scannen dünnerer Dokumente kann der Trägerbogen verwendet werden (siehe <i>Einlegen von Dokumenten mithilfe des Trägerbogens</i> auf Seite 15).
	Maximale Seitenanzahl	1 Seite (1 Blatt)

¹ Beim Scannen mit 200 dpi

Länge	70 bis 95 mm
Breite	51 bis 55 mm
Standardformat (ISO)	$85,6 \times 54,0 \times 0,76 \text{ mm}$
Material	Plastik (PET)
Тур	Plastikkarten wie Führerscheine oder Versicherungskarten
Dicke (ISO)	Unter 0,76 mm
	Bis 1,25 mm (einschließlich Prägung)
Maximale Seitenanzahl	1 Seite (1 Blatt)
	Länge Breite Standardformat (ISO) Material Typ Dicke (ISO) Maximale Seitenanzahl

Nicht verwendbare Dokumente

- Dokumente mit Büroklammern oder Heftklammern
- Dokumente mit feuchter Tinte
- Stoffe, Metallplatten, Overhead-Projektor-Folien
- Glänzende oder verspiegelte Medien
- Plastikkarten mit Prägung
- Dokumente, die die empfohlene Stärke überschreiten

Zur Verwendung mit dem Trägerbogen empfohlene Dokumente

HINWEIS

Informationen zum Kauf eines Trägerbogens finden Sie im Brother Solutions Center unter <u>support.brother.com</u>, oder besuchen Sie <u>www.brother.com</u>, um Kontaktinformationen für Ihre regionale Brother-Niederlassung zu erhalten.

Verwenden Sie den optionalen Trägerbogen zum Scannen folgender Dokumente:

- Plastikkarten
- Dokumente mit einem Blatt Durchschlagpapier
- Mit Bleistift geschriebene Dokumente
- Dokumente, die weniger als 50 mm breit sind
- Dokumente, die weniger als 54 mm lang sind
- Dokumente mit ungleichmäßiger Stärke, wie z. B. Briefumschläge
- Dokumente, die stark zerknittert oder aufgerollt sind
- Gebogene oder beschädigte Dokumente
- Dokumente mit Transparentpapier
- Dokumente mit beschichtetem Papier
- Fotos (Fotopapier)
- Dokumente, die auf perforiertem Papier gedruckt sind
- Dokumente, die auf Papier mit ungewöhnlicher Form (d. h. weder quadratisch noch rechteckig) gedruckt sind
- Dokumente, auf denen Fotos, Notizen oder Aufkleber befestigt sind
- Dokumente mit selbstdurchschreibendem Papier
- Dokumente mit Einzelblättern oder mit Papier, das Löcher enthält
- Foto-Negative
- Belege

Weitere Informationen zur Verwendung des Trägerbogens finden Sie unter Einlegen von Dokumenten mithilfe des Trägerbogens auf Seite 15.

VORSICHT

Damit Sie sich nicht schneiden, fahren oder kratzen Sie nicht mit Ihrer Hand oder Ihren Fingern entlang der Kanten des Trägerbogens.

4

Vorbereitung des Scanvorgangs

Einrichten des Scanners

Öffnen Sie die obere Abdeckung (1), ziehen Sie die Zufuhr-Erweiterung (2) aus und klappen Sie die Dokumentenführungen (3) heraus.



2 Ziehen Sie die Ablage aus dem Gerät (1) und klappen Sie den Vorlagenstopper (2) heraus.



Einlegen von Dokumenten

WICHTIG

- In den automatischen Vorlageneinzug (ADF) können bis zu 100 Seiten eingelegt werden, die nacheinander automatisch eingezogen werden. Verwenden Sie Papier mit 80 g/m² und fächern Sie den Papierstapel stets gut auf, bevor Sie ihn in den ADF einlegen.
- Ziehen Sie NICHT am Dokument, während es eingezogen wird.
- Verwenden Sie KEIN gewelltes, zerknittertes, gefaltetes, geklebtes, eingerissenes oder geheftetes Papier.
- Versuchen Sie NICHT, Karton oder Stoff zu scannen.

HINWEIS

- Vergewissern Sie sich, dass Dokumente, auf denen Tinte oder Korrekturflüssigkeit verwendet wurde, vollständig trocken sind.
- Bestimmte Typen von Plastikkarten können beim Scannen zerkratzt werden. Um Beschädigungen der Karte zu vermeiden, sollte der Trägerbogen verwendet werden.
- Sollten dünne Blätter beim Scannen häufig falsch eingezogen werden, verringern Sie die Anzahl der Dokumente im ADF und starten Sie den Scanvorgang erneut.

Einlegen der Dokumente

Fächern Sie die Seiten entlang der langen sowie der kurzen Kante gut auf.



Vorbereitung des Scanvorgangs

2 Richten Sie die Dokumentenführungen (1) entsprechend der Dokumentenbreite aus.



HINWEIS

Schieben Sie den Stopper der Dokumentenführung (1) nach oben und ziehen Sie die Dokumentenführung (2) aus, wenn Sie gelochte oder perforierte Dokumente wie etwa Endlos-Formularpapier einlegen möchten.



- 3 Legen Sie das Dokument mit der **Schriftseite nach unten** und der **Oberkante voran** zwischen die Führungen des ADF ein, bis es die Innenseite des Gerätes berührt.
- Plastikkarten: Legen Sie das Dokument mit der Schriftseite nach unten und der kürzeren Kante voran zwischen die Führungen des ADF ein, bis es die Innenseite des Scanners berührt. Legen Sie jeweils nur eine Plastikkarte ein.
- Dokumente, die länger sind als das Format A4 bzw. Letter: Unterstützen Sie das Dokument mit Ihrer Hand, falls das Dokument länger ist als die obere Abdeckung. Legen Sie jeweils nur ein Dokument ein.



Einlegen von Dokumenten mit unterschiedlichen Formaten

Um mehrere Seiten von unterschiedlicher Größe zu scannen, gehen Sie wie folgt vor:

HINWEIS

Um einen Dokumentenstau zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass auch das schmalste Dokument so breit ist, dass es die Einzugsrollen des ADF noch berührt.

 Stapeln Sie die Dokumente so übereinander, dass die Oberkanten und die linken Kanten aller Dokumente bündig sind.



2 Stellen Sie die Dokumentenführungen (1) auf das jeweils größte Dokument ein.



3 Legen Sie die Dokumente mit der Schriftseite nach unten und der Oberkante voran zwischen die Führungen des ADF ein, bis sie die Innenseite des Gerätes berühren.



l	Maximales For	mat	LTR (H)	A4 (H)	B5 (H)	A5 (H)	B6 (H)	A6 (H)	B7 (H)	A7 (H)	B8 (H)	A8 (H)
			Trägerbogen	A5 (Q)	B6 (Q)	A6 (Q)	B7 (Q)	A7 (Q)	B8 (Q)	A8 (Q)		
	Breite (mm) (*1)	216	210	182	149	129	105	91	74,3	64,3	52,5
	LTR (H)	216										
	Trägerbogen											
	A4 (H)	210										
	A5 (Q)											
	B5 (H)	182	Verwendbarer	Verwendbarer Bereich								
	B6 (Q)											
	A5 (H)	149										
nat	A6 (Q)											
orr	B6 (H)	129										
S I	B7 (Q)											
ale	A6 (H)	105										
im	A7 (Q)											
Mir	B7 (H)	91										
	B8 (Q)											
	A7 (H)	74,3										
	A8 (Q)											
	B8 (H)	64,3										
	A8 (H)	52,5										

Kombinationen von mehreren Dokumenten unterschiedlichen Formats

LTR: Letter-Format

(H): Hochformat

(Q): Querformat

Einlegen von Dokumenten mithilfe des Trägerbogens

Informationen zum Kauf eines Trägerbogens finden Sie im Brother Solutions Center unter <u>support.brother.com</u>, oder besuchen Sie <u>www.brother.com</u>, um Kontaktinformationen für Ihre regionale Brother-Niederlassung zu erhalten.

WICHTIG

- Beschriften Sie den Trägerbogen nicht, da die Beschriftung auf den eingescannten Dokumenten erscheinen kann. Falls der Trägerbogen verschmutzt, wischen Sie ihn mit einem trockenen Tuch ab.
- Lassen Sie Dokumente nicht über einen längeren Zeitraum hinweg im Trägerbogen eingelegt, da das Gedruckte der Dokumente auf den Trägerbogen abfärben kann.
- Legen Sie den Trägerbogen nicht in direktes Sonnenlicht oder in einen Bereich mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit, da sich der Trägerbogen sonst wölben könnte.
- Legen Sie keine großen oder schweren Gegenstände auf den Trägerbogen, wenn dieser flach aufliegt.
- Den Trägerbogen nicht biegen oder daran ziehen. Wenn er beschädigt ist, ist er unter Umständen nicht mehr zum Scannen geeignet und sollte nicht mehr verwendet werden.
- Scannen Sie nicht mehrere Trägerbogen nacheinander.
- Legen Sie das Dokument in den Trägerbogen ein.



HINWEIS

- Legen Sie das Dokument mittig in den Trägerbogen ein und richten Sie die Oberkante des Dokuments an der Oberkante des Trägerbogens aus.
- Um einen Dokumentenstau zu vermeiden, legen Sie nicht mehrere kleine Dokumente gleichzeitig in den Trägerbogen ein. Legen Sie jeweils nur ein Dokument in den Trägerbogen ein.

Vorbereitung des Scanvorgangs

2 Richten Sie die Dokumentenführungen (1) entsprechend der Breite des Trägerbogens aus.



3 Legen Sie den Trägerbogen zwischen die Führungen des ADF ein, bis er die Innenseite des Gerätes berührt.



HINWEIS

Um einen Dokumentenstau zu vermeiden, legen Sie den Trägerbogen nicht verkehrt herum ein.

Dokumente, die breiter sind als das Format A4 bzw. Letter

Dokumente, die breiter sind als das Format A4 bzw. Letter können mithilfe des Trägerbogens gescannt werden.

Lesen Sie vor dem Scannen die grundlegenden Hinweise zum Trägerbogen unter *Einlegen von Dokumenten mithilfe des Trägerbogens* auf Seite 15.

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, indem Sie das Dokument sorgfältig in der Mitte falten, darauf achten, dass keine Ecken umgeknickt sind, und dann das Dokument in den Trägerbogen einlegen.



2 Richten Sie die Dokumentenführungen (1) entsprechend der Breite des Trägerbogens aus.



3 Legen Sie den Trägerbogen zwischen die Führungen des ADF ein, bis er die Innenseite des Gerätes berührt.

HINWEIS

Um den weißen Bereich in der Mitte einer gescannten Seite klein zu halten, achten Sie darauf, die gefaltete Kante des Originaldokuments etwas weiter in Richtung der rechten Kante des Trägerbogens zu rücken.



5

Scannen (Windows[®])

Scannen über das Bedienfeld

Passen Sie die Scan-Taste on auf dem Bedienfeld Ihres Brother-Gerätes individuell an, um Scans mit Ihrer bevorzugten Scansoftware durchführen zu können.

Zuordnen einer Scananwendung zur Scan-Taste

1	Vergewissern Sie sich, dass das Gerät über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden ist.
2	Greifen Sie mit einer der folgenden Methoden von Ihrem Computer aus auf das Gerät zu:
	(Für Windows [®] 10) Klicken Sie auf [(Start) > Einstellungen > Geräte > Drucker & Scanner > Geräte und Drucker.
	(Für Windows [®] 8/8.1) Bewegen Sie die Maus in die untere rechte Ecke des Desktops. Wenn die Menüleiste erscheint, klicken Sie auf
	(Für Windows [®] 7) Klicken Sie auf 🚱 (Start) > Geräte und Drucker .
	(Für Windows Vista [®]) Klicken Sie auf 🚱 (Start) > Systemsteuerung > Scanner und Kameras > Drucker .
	(Für Windows [®] XP) Klicken Sie auf 🚱 (Start) > Systemsteuerung > Scanner und Kameras .
2	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Scannersymbol und wählen Sie Scaneigenschaften aus

3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Scannersymbol und wählen Sie Scaneigenschaften aus dem Menü.

Für Windows Vista[®]: Wählen Sie das Gerät aus und klicken Sie auf **Eigenschaften**.

4 Klicken Sie auf die Registerkarte **Ereignisse** und wählen Sie dann eine Ereignisnummer aus der Dropdown-Liste **Ereignis auswählen**.

Die Tastennummer (z. B. **Taste 1**) die Sie aus dieser Liste auswählen, entspricht direkt der jeweiligen Funktionsnummer (Function X (Funktion X)), die auf dem LC-Display des Gerätes angezeigt wird.

Eigenschaften von PDS-6000				
Allgemein Ereignisse Farbverwaltung				
Wählen Sie ein Ereignis und die Aktion aus, die bei Ausführung dieses Ereignisses durchgeführt werden soll.				
Ereignis auswählen				
Programm starten:				
© <u>K</u> eine weiteren Aktionen				
OK Abbrechen				

5 Wählen Sie unter **Aktionen** die Option **Programm starten** und wählen Sie dann die Scananwendung aus, die gestartet werden soll, wenn Sie auf dem Bedienfeld des Gerätes die Scan-Taste drücken.

Eigenschaften von PDS-6000
Allgemein Ereignisse Farbverwaltung
Wählen Sie ein Ereignis und die Aktion aus, die bei Ausführung dieses Ereignisses durchgeführt werden soll.
Ereignis auswählen: 🕥 Taste 1 🗸 🗸
Aktionen
 Programm starten: Programm<u>a</u>ufforderu Scanner Button Manager Scanner Button Manager Scanner Button Manager
OK Abbrechen

6 Klicken Sie auf **OK**.

7 Wählen Sie die Funktionsnummer, die Sie der Scananwendung zugeordnet haben, auf dem LC-Display des Gerätes aus und drücken Sie dann die Scan-Taste auf dem Gerät. Die ihr zugeordnete Anwendung wird gestartet.

HINWEIS

Wenn Sie die Anwendung Button Manager V2 verwenden, können Sie das LC-Display des Gerätes und die Funktionsnamen der Anwendung synchronisieren, indem Sie den **Brother Button Manager** in der Dropdown-Liste **Ereignis auswählen** allen Tastennummern (**Taste 1** usw.) zuordnen. Weitere Informationen finden Sie im *Button Manager V2 Benutzerhandbuch*.



Scannen eines Dokuments

1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden ist.

Legen Sie das Dokument in den automatischen Vorlageneinzug (ADF) ein.



3 Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl einer Function (Funktion).

HINWEIS

Wenn der Brother Button Manager auf dem Computer ausgeführt wird, werden auf dem LC-Display des Gerätes die Nummer und der Name einer Button Manager-Funktion angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im *Button Manager V2 Benutzerhandbuch*.



4 Drücken Sie (), um die Scananwendung zu starten.

5 Drücken Sie 💽 erneut, um den Scanvorgang zu starten.

Scannen über den Computer

Zum Scannen über einen Computer starten Sie auf dem Computer eine TWAIN-kompatible Anwendung wie DS Capture oder Adobe[®] PhotoShop[®]. In diesem Handbuch wird als Beispiel die Anwendung DS Capture verwendet.

Scannen mit DS Capture

1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden ist.

2 Doppelklicken Sie auf Ihrem Desktop auf das Symbol DS Capture

HINWEIS



Alle Programme > Brother PDS-XXXX Scanner (wobei XXXX der Name Ihres Modells ist) > DS Capture.

3 Das Dialogfeld Scannermodell wählen wird angezeigt. Wählen Sie unter Scannermodell Ihr PDS-Scannermodell aus und klicken Sie auf OK.

Scannermodell wählen	-
Treibertyp:	
TWAIN	
Scannermodell:	
Brother PDS-6000	
	ΠΚ
	Abbrechen



Sinrichten Scannen Dateiformat	
	NUM

5 Klicken Sie, wenn nötig, auf **Einrichten**, um die Scaneinstellungen zu ändern. Informationen zum Ändern der Einstellungen finden Sie unter *Ändern von Scaneinstellungen über den TWAIN-Treiber* auf Seite 26.

6 Legen Sie das Dokument in den automatischen Vorlageneinzug (ADF) ein.

7 Klicken Sie auf **Scannen** Der Scanner beginnt zu scannen.

Eine Miniaturansicht des gescannten Bildes wird auf dem DS Capture-Bildschirm angezeigt und das gescannte Bild wird in dem Verzeichnis gespeichert, das Sie im Pfad-Feld festgelegt haben. Weitere Informationen siehe *DS Capture – Startbildschirm* auf Seite 27.

Überprüfen Sie das Scanergebnis, um sicherzugehen, dass alle Einstellungen richtig sind.

Ändern von Scaneinstellungen über den TWAIN-Treiber

Der TWAIN-Treiber bietet verschiedene Einstellungen und nützliche Funktionen für das Scannen, wie in der nachstehenden Übersichtstabelle angegeben.

In den Beispielen in diesem Handbuch wird jeweils die Anwendung DS Capture verwendet. Für andere Scansoftware gelten ähnliche Anweisungen.

Funktionsübersicht

Kategorie	Funktion	Referenz
Grundeinstellungen	Bildtyp (Farbe) festlegen und scannen	Registerkarte "Bild" auf Seite 30
	Dokumentenfarbe automatisch erkennen und scannen	Registerkarte "Bild" auf Seite 30
	Dokumentengröße festlegen und scannen	<i>Registerkarte "Papier"</i> auf Seite 40
	Dokumentengröße automatisch erkennen und scannen	<i>Registerkarte "Papier"</i> auf Seite 40
	Auflösung festlegen und scannen	Registerkarte "Bild" auf Seite 30
Bildverarbeitung	Die festgelegte Farbe entfernern und scannen	Registerkarte "Farbunterdrückung" auf Seite 38
	Dokument drehen	<i>Registerkarte "Drehung"</i> auf Seite 50
	Leere Seite erkennen und entfernen	Registerkarte "Verbesserung" auf Seite 52
	Lochstellen des gescannten Dokuments entfernen	Registerkarte "Verbesserung" auf Seite 52
	Neigung des Dokuments automatisch ausgleichen	<i>Registerkarte "Papier"</i> auf Seite 40
	Grundfarbe des Dokuments automatisch entfernen	Registerkarte "Verbesserung" auf Seite 52
	An den Papierkanten einen weißen oder schwarzen Rand hinzufügen	Registerkarte "Verbesserung" auf Seite 52
	Kleine, durch Staub oder Kratzer verursachte Defekte an einem gescannten Bild entfernen	<i>Registerkarte "Verbesserung"</i> auf Seite 52
Effizientes Scannen	Vorschau anzeigen und Scaneinstellungen überprüfen	Registerkarte "Vorschau" auf Seite 46
	Eigenschaften des Scanners speichern	Registerkarte "Bild" auf Seite 30
	Mit einem einzigen Scan Scanergebnisse verschiedener Farbtypen erzielen	Registerkarte "Bild" auf Seite 30
	Den zum Scannen verwendeten Computerspeicher festlegen	Registerkarte "Mehr Einstellungen" auf Seite 56
	Dokumente fortlaufend scannen	<i>Registerkarte "Papier"</i> auf Seite 40

Kategorie	Funktion	Referenz
Erweiterte Funktionen	Barcode zum Einlesen von Informationen scannen	<i>Registerkarte "Verbesserung"</i> auf Seite 52
	Zeichenfolge zum Scanergebnis hinzufügen	<i>Registerkarte "Digitaler Imprinter"</i> auf Seite 59
	Einseitiges Dokument in zwei Seiten unterteilen	<i>Registerkarte "Drehung"</i> auf Seite 50
	Dokumente scannen, die länger als das Format A4/Letter sind	<i>Registerkarte "Bild"</i> auf Seite 30
Geräteeinstellungen	Einstellungen für Mehrfacheinzug-Erkennung festlegen	Registerkarte "Mehrfacheinzugs- Erkennung" auf Seite 44
	Anzahl der gescannten Seiten überprüfen und zurücksetzen	Registerkarte "Info" auf Seite 63
	Energiesparmodus und Abschaltzeit-Einstellungen ändern	Registerkarte "Mehr Einstellungen" auf Seite 56
Systeminformationen	Systeminformationen des Scanners und des Computers überprüfen	Registerkarte "Info" auf Seite 63

DS Capture – Startbildschirm



Nr.	Name	Beschreibung	Standardwerte
(1)	Fast scan mode	Wechseln Sie bei Bedarf den Scanmodus.	Fast scan mode
	(Schnellscan-Modus) /	Fast scan mode (Schnellscan-Modus)	(Schnellscan-Modus)
	(Schnellanzeige-Modus) (aus dem Menü Datei wählen)	Beim Schnellscan-Modus hat die Scangeschwindigkeit Vorrang. Nach dem Scannen werden Miniaturbilder angezeigt.	
		Fast display mode (Schnellanzeige-Modus)	
		Im Schnellanzeige-Modus werden Miniaturbilder in Echtzeit angezeigt.	
		HINWEIS	
		Wenn Sie den Fast display mode (Schnellanzeige-Modus) wählen, erfolgt das Scannen je nach Computer eventuell etwas langsamer.	
	Debug (Programmfehler beheben) (aus dem Monü Datei wählen)	Legen Sie einen Debug-Wert zwischen 0 und 9 fest.	0
	Menu Dater wanien)	Debug (Programmfehler beheben) ist eine Funktion für Entwickler. Benutzer müssen diese Einstellung in der Regel nicht ändern.	
(2)	Einrichten	Dient zum Ändern der Scannereigenschaften. Weitere Informationen siehe <i>Dialogfeld "Scanner-Eigenschaften"</i> auf Seite 29.	-
(3)	Scannen	Klicken Sie zum Scannen auf diese Schaltfläche.	-
(4)	Dateiformat	Dient zum Ändern des Dateiformats.	JPEG
		Wählen Sie das gewünschte Dateiformat aus der Dropdown-Liste.	
		HINWEIS	
		Um mehrere Dokumente als eine Datei zu speichern, wählen Sie Mehrseitige PDF (MPDF) oder Mehrseitige TIFF (MTIFF) aus der Dropdown-Liste.	
(5)	Pfad	Geben Sie das Verzeichnis an, in dem die gescannten Bilder gespeichert werden sollen.	\My Documents\My Scan\
(6)	Seite anpassen	Hiermit können Sie das gescannte Bild ansehen und seine Größe ändern.	(aktiviert)
		Seite anpassen kann nicht verwendet werden, wenn PDF oder Mehrseitige PDF als Dateiformat gewählt wurde.	
(7)	Tatsächliche Größe (100%)	Zeigt das gescannte Bild in seiner Tatsächliche Größe (100%) an.	(nicht aktiviert)
		Tatsächliche Größe (100%) kann nicht verwendet werden, wenn PDF oder Mehrseitige PDF als Dateiformat gewählt wurde.	

Dialogfeld "Scanner-Eigenschaften"

Klicken Sie im Startbildschirm von DS Capture auf Einrichten , um das Dialogfeld Scanner-Eigenschaften

anzuzeigen.

Legen Sie in den Registerkarten des Dialogfelds **Scanner-Eigenschaften** die gewünschten Scannereinstellungen fest.

Drehung Verbesser Bild Komprimierung	ung Mehr Einst Farbunterdrückung	ellungen Digitaler Imprinter Papier Mehrfacheinzugs-Erkennung	Info Vorschau
Auto Farberkennung vom	Binarisierung:	Dynamische Schwelle	•
Farbe vom	Empfindlichkeit:	20 <	•
Grau vom) Helliakeit:	0 4	•
S/W vom	Kontrast:	•	•
) A H ² a a a b b b b b b b b b b	200	
Farbe hinten) Autiosung (api):	200	▼
Grau hinten	Umkehren:	Schwarz auf Weiß	•
S/W hinten]		
Scanqueli Profile Farbpro	e : Automatischer Vorlager Benutzerdefiniert fit: Dokument	reinzug r	
Standardwerte		ОК	Abbrechen

Nr.	Name	Beschreibung
(1)	Registerkarten	Bild, Komprimierung, Farbunterdrückung, Papier, Mehrfacheinzugs-Erkennung, Vorschau, Drehung, Verbesserung, Mehr Einstellungen, Digitaler Imprinter, Info
(2)	Standardwerte	Klicken Sie auf Standardwerte , um alle Einstellungen in allen Registerkarten auf ihre ursprünglichen Voreinstellungen zurückzusetzen.
(3)	ОК	Klicken Sie auf OK , um die Einstellungen zu speichern und das Dialogfeld Scanner-Eigenschaften zu schließen.
(4)	Abbrechen	Klicken Sie auf Abbrechen , um das Dialogfeld Scanner-Eigenschaften zu schließen, ohne Änderungen zu speichern.

HINWEIS

Alle Einstellungen der Registerkarte **Bild** (außer **Auflösung**), der Registerkarte **Komprimierung**, der Registerkarte **Farbunterdrückung** und der Registerkarte **Vorschau** können jeweils getrennt für die Vorder- und Rückseite von gescannten zweiseitigen Dokumenten festgelegt werden.

Registerkarte "Bild"

Klicken Sie auf die Registerkarte **Bild**, um grundlegende Scaneinstellungen vorzunehmen, Werte für die Vorder- oder Rückseite eines Dokuments einzugeben und den Bildtyp festzulegen.



Nr.	Name	Beschreibung	Standardwerte
(1)	Bildauswahl- Kontrollkästchen	Aktivieren Sie die gewünschten Kontrollkästchen, um den Scantyp für die Vorderseite (und Rückseite) des zu scannenden Dokuments festzulegen.	S/W vorn
(2)	Bildauswahl-Gruppe	Passen Sie die Einstellungen für die Vorder- und Rückseite des Dokuments an.	S/W vorn
(3)	Binarisierung / Dokumenttyp / Nicht-Farb-Auswahl	Wählen Sie einen geeigneten Bildverarbeitungsmodus. Dieser Feldname ändert sich je nach den in der Bildauswahl-Gruppe gewählten Optionen.	Dynamische Schwelle / Dokument / Schwarzweiß
(4)	Empfindlichkeit / Schwelle	Dient zum Ändern des Empfindlichkeits-/Schwellwerts.	-
(5)	Helligkeit	Dient zum Ändern der Helligkeit.	0
(6)	Kontrast	Dient zum Ändern des Kontrasts.	0
(7)	Auflösung (dpi)	Dient zum Auswählen der Auflösung.	200
(8)	Umkehren	Dient zum Umkehren der Helligkeitswerte und der Farben des Bildes.	Schwarz auf Weiß

Scannen (Windows[®])

Nr.	Name	Beschreibung	Standardwerte
(9)	Scanquelle	Dient zum Auswählen einer Scanquelle.	Automatischer Vorlageneinzug (ADF)
(10)	Profile	Dient zum Erstellen oder Ändern von Scanprofilen für häufig verwendete Scaneinstellungen.	Benutzerdefiniert
(11)	Farbprofil	Ermöglicht eine exakte Farbwiedergabe beim Scannen.	Dokument
Bildauswahl-Kontrollkästchen

Aktivieren Sie diese Kontrollkästchen, um den Scantyp anzupassen. Die Bildauswahl-Kontrollkästchen dienen zum Auswählen des Farbmodus, mit dem die Vorder- oder Rückseite des jeweiligen Dokuments gescannt wird. Um z. B. sowohl die Vorder- als auch die Rückseite eines farbigen Dokuments in Farbe zu scannen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen **Farbe vorn** und **Farbe hinten**. Für einen Schwarzweiß-Scan der Vorderseite und einen Farb-Scan der Rückseite wählen Sie hingegen **S/W vorn** und **Farbe hinten**.

HINWEIS

- Aktivieren Sie mehrere Bildtyp-Kontrollkästchen, um mit einem Scan mehrere Scanergebnisse zu erzielen. Wenn Sie beispielsweise **Farbe vorn** und **Grau vorn** aktivieren und dann das Dokument scannen, werden die Scandaten sowohl in Farbe als auch in Grau gespeichert.
- Wenn Sie **Auto Farberkennung vorn** aktivieren, müssen Sie **Auto Farberkennung hinten** als Bildtyp für die Rückseite aktivieren, und umgekehrt. Diese beiden Optionen funktionieren nur in Kombination miteinander.

Bildauswahl-Gruppe

In der **Bildauswahl-Gruppe** können Sie detaillierte Einstellungen für das Scannen in den verschiedenen Farbmodi festlegen. Wählen Sie einen Bildtyp aus und passen Sie die Detaileinstellungen individuell an. Sie können auf jeden Bildtyp unterschiedliche Einstellungen anwenden.

Bildtyp	Beschreibung
Farbe	Wählen Sie "Farbe", wenn das Original farbig ist und Sie eine exakte Kopie erstellen möchten.
Grau	Wählen Sie "Grau", wenn das Original aus Grautönen besteht.
S/W	Wählen Sie "S/W", wenn das Original ein gedruckter oder handschriftlicher Text ist.
Auto Farberkennung	Wählen Sie "Auto Farberkennung", damit die Vorder- oder Rückseite Ihres farbigen Dokuments automatisch erkannt und gescannt wird. Wenn das Dokument farbig ist, wird es automatisch als Farbbild gescannt. Wenn das Dokument nicht farbig ist, wählen Sie entweder Schwarzweiß oder Grau aus der Dropdown-Liste Nicht-Farb-Auswahl . Verwenden Sie diese Option, wenn das Dokument aus mehreren Seiten besteht und sowohl farbige als auch schwarzweiße Elemente umfasst.

Binarisierung / Dokumenttyp / Nicht-Farb-Auswahl

Dieser Feldname ändert sich je nach den in der Bildauswahl-Gruppe gewählten Optionen.

Binarisierung (nur im Modus S/W)

Binarisierung bedeutet Umwandlung eines Graustufen- oder Farbbilds in ein Schwarzweißbild. Diese Umwandlung kann nach verschiedenen Verfahren erfolgen.

Umwandlungs- verfahren	Beschreibung
Dynamische Schwelle	Wählen Sie Dynamische Schwelle , um dem Scanner zu erlauben, die einzelnen Dokumente dynamisch auszuwerten und ein Bild in der höchsten Qualität zu erzeugen. Wählen Sie diese Option, um Dokumente mit blassem Text oder mit einem Hintergrund in Grautönen oder Farbe zu scannen. Bei Auswahl von Dynamische Schwelle : Schwelle , Helligkeit und Kontrast sind nicht verfügbar.
Feste Verarbeitung	Wählen Sie "Feste Verarbeitung" für Schwarzweißdokumente und andere Dokumente mit hohem Kontrast. Für den Schwarz-Weiß-Übergang wird ein spezifischer Wert festgelegt. Der Schwellwert ist über den gesamten Dichtebereich hinweg programmierbar. Wenn Sie Feste Verarbeitung wählen, ist Kontrast nicht verfügbar.

Umwandlungs- verfahren	Beschreibung
Halbton 1–5	Wählen Sie Halbton , um ein Bild in Grautönen zu erstellen, das aus Punkten verschiedener Größe besteht. Bei anderen Geräten wird diese Option mitunter als "Graustufen" bezeichnet.
Fehlerstreuung	Wählen Sie Fehlerstreuung für einen bestimmten Halbton-Typ. Fehlerstreuung ergibt eine gute Bildtextur und eine bessere Lesbarkeit von Text in Bildern als die oben genannten Optionen Halbton 1–5 .



Halbton



Fehlerstreuung

Dokumenttyp (nur im Modus Grau)

Wenn Sie für das zu scannende Bild den Bildtyp **Grau** wählen, haben Sie die Wahl zwischen drei Dokumenttypen.

Dokumenttyp	Beschreibung
Dokument	Wählen Sie Dokument , wenn Ihr Original nur Text oder eine Mischung aus Text und Grafik enthält. Dies ist die optimale Einstellung für normale Geschäftsdokumente.
Foto	Wählen Sie Foto , wenn Ihr Original ein Foto enthält, das als lebendig wirkendes Graustufenbild wiedergegeben werden soll.
Normal	Wählen Sie Normal, um die Helligkeit und den Kontrast manuell einzustellen.



Dokument (Schwelle: 230)



Foto



Normal

Nicht-Farb-Auswahl (nur im Modus Auto Farberkennung)

Bei einem nicht-farbigen Dokument können Sie als Ausgabeergebnis entweder **Schwarzweiß** oder **Grau** wählen. Diese Option ist hilfreich, wenn Sie eine Kombination von farbigen und nicht-farbigen Dokumenten scannen.

Empfindlichkeit / Schwelle

Empfindlichkeit (verfügbar nach Auswahl von Dynamische Schwelle oder Auto Farberkennung)

Empfindlichkeit von "Dynamische Schwelle":

Wenn Ihr Dokument kleine Punkte oder Flecken enthält und Sie diese entfernen möchten, erhöhen Sie den Empfindlichkeitswert, indem Sie den Regler nach rechts bewegen.

Empfindlichkeit von "Auto Farberkennung"

Wenn Ihr Dokument vor allem schwarzweißen Text sowie ein wenig helle oder blasse Farbe enthält, die nicht als Farbe erkannt werden soll, verringern Sie den Empfindlichkeitswert, indem Sie den Regler nach links bewegen.

Schwelle (verfügbar nach Auswahl von Feste Verarbeitung oder Dokument)

Ein niedriger Schwellwert erzeugt ein helleres Bild und kann zum Unterdrücken von Hintergründen und nicht benötigten Informationen verwendet werden. Ein hoher Schwellwert erzeugt ein dunkleres Bild und kann verwendet werden, um blasse Bilder deutlicher hervorstechen zu lassen.

Helligkeit

Mit dem Regler **Helligkeit** können Sie Bilder aufhellen oder abdunkeln. Je höher der Wert, desto heller das Bild.

Kontrast

Mit dem Regler **Kontrast** können Sie den Bereich zwischen den dunkelsten und hellsten Schattierungen des Bildes anpassen. Je höher der Wert, desto größer der Unterschied zwischen hell und dunkel.

Auflösung (dpi)

Wählen Sie einen Auflösungswert aus der Dropdown-Liste. Je höher der Wert, desto höher die Auflösung und die Dateigröße.

Sie können einen benutzerdefinierten Auflösungswert festlegen, indem Sie auf die Schaltfläche rechts neben der Dropdown-Liste klicken.

Umkehren

Mit **Umkehren** können Sie die Helligkeitswerte und die Farben des Bildes umkehren. Die Standardeinstellung ist **Schwarz auf Weiß** Hintergrund. Um diese Einstellung umzukehren, wählen Sie **Weiß auf Schwarz**.

\mathcal{A}_{plague} on thee! Hast thou
never an eye in thy head? Canst
not hear?
-The First Part of King Henry the Fourth:
2.1.26-27
A carrier to Gadshill, the host of a tavern.

Schwarz auf Weiß

.4 .	
◇℃ plague on t	hee! Hast thou
never an eye in	thy head? Canst
not hear?	
—The First Part of	f King Henry the Fourth:
	2.1.26-27
A carrier to Gadshill	, the host of a tavern.

Scanquelle

Automatischer Vorlageneinzug (ADF)

Verwenden Sie den automatischen Vorlageneinzug (ADF) zum Scannen mehrerer Seiten.

2 auf 1

Mit **2 auf 1** können Sie Dokumente scannen, die breiter als das Format A4 bzw. Letter sind. Das Gerät scannt beide Seiten des gefalteten Dokuments und fügt die Bilder zu einer einzigen Seite zusammen.

Kontrollkästchen Vertikal zusammenführen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um beide Seiten vertikal aneinander auszurichten. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um beide Seiten horizontal aneinander auszurichten.





Vertikal zusammenführen aktiviert

Vertikal zusammenführen deaktiviert

Profile

Klicken Sie auf **Profile**, um häufig verwendete Scaneinstellungen zu speichern. So erstellen Sie ein Scanprofil:

Wählen Sie Ihre Scaneinstellungen auf den verschiedenen Registerkarten des Dialogfelds Scanner-Eigenschaften.

2 Klicken Sie danach auf die Registerkarte Bild und anschließend auf Profile. Das Dialogfeld Profil bearbeiten wird angezeigt.

Profil bearbeiten			
Profil:	Duplex, Farbe, 200 dpi	 Hinzufügen 	Löschen
		Umbenennen	Zurücksetzen
			Beenden

Klicken Sie auf Hinzufügen... und geben Sie dann einen Namen für das zu speichernde Profil ein.



4 Klicken Sie auf **Speichern**.

Das neue Profil wird nun in der Dropdown-Liste **Profile** angezeigt.

HINWEIS

Im Dialogfeld **Profil bearbeiten** ist das **Löschen**, **Umbenennen** oder **Zurücksetzen** vom Profilnamen möglich.

Farbprofil

Mit den Einstellungen unter **Farbprofil** erzielen Sie eine exakte Farbwiedergabe für Ihre Scans. Bei dieser Option werden die standardmäßigen ICC-Profil-Parameter zum Anpassen der Bildfarben verwendet. ICC-Profile werden im Zusammenhang mit der Farbzuordnung verwendet, vorwiegend in der digitalen Fotografie und der digitalen Drucktechnik.

Dokument

Wählen Sie **Dokument**, wenn Ihr Original nur Text oder eine Mischung aus Text und Grafik enthält. Dies ist eine optimale Einstellung für normale Geschäftsdokumente.

Keine

Wählen Sie Keine, um die Option Farbprofil zu deaktivieren.

Foto

Wählen Sie **Foto**, wenn Ihr Dokument Fotos enthält und diese in lebendigen Farben wiedergegeben werden sollen.

Mix

Wählen Sie **Mix**, wenn Ihr Dokument eine Kombination von Text und Grafik enthält. Die Option **Mix** bietet eine mittlere Scanqualität zwischen **Dokument** und **Foto**.

Registerkarte "Komprimierung"

Klicken Sie auf die Registerkarte **Komprimierung**, um die Größe des gescannten Bildes anzupassen und dabei die Bildqualität beizubehalten.

HINWEIS

Die verfügbaren Komprimierungsoptionen unterscheiden sich je nach der verwendeten Scananwendung.

Drehung	Verbes	serung	Mehr E	instellungen	Digitaler Imprinter	Info
Bild	Comprimierung	Farbunte	rdrückung	Papier	Mehrfacheinzugs-Erkennung	Vorschau
		- (
Auto Farbe	erkennung vom	Kompri	imierung:	Keir	ne	
Farbe vom		JPEG-	Qualität:			
Grau vom			-,			
S/W vom						
		_				
Auto Farbe	erkennung hinten					
Farbe hint	en					
Grau hinte	n					
S/W hinte	n					

Nr.	Name Beschreibung		Standardwerte
(1)	Komprimierung	Wählen Sie einen Komprimierungsmodus aus.	Keine
(2)	JPEG-Qualität	Dient zum Ändern der JPEG-Qualität.	50

Komprimierung

Für das Scannen von Farb- oder Graustufenbildern sind folgende Komprimierungsarten verfügbar:

- Keine
- JPEG

Für das Scannen von Schwarzweißbildern sind folgende Komprimierungsarten verfügbar:

- Keine
- G4

JPEG-Qualität

Bewegen Sie den Schieberegler **JPEG-Qualität** nach rechts oder links, um den Komprimierungsgrad zu erhöhen oder zu verringern.

Je höher der Prozentwert unter JPEG-Qualität, desto größer die Datei.

Registerkarte "Farbunterdrückung"

Klicken Sie auf die Registerkarte **Farbunterdrückung**, um die rote, blaue oder grüne Farbe aus einem gescannten Bild zu entfernen, sodass ein Dokument in Grautönen oder Schwarzweiß entsteht. **Farbunterdrückung** ist nur verfügbar, wenn Sie in der Bildauswahl-Gruppe die Option **Grau** oder **S/W** gewählt haben. Wenn ein Bild ein rotes Wasserzeichen oder einen roten Hintergrund enthält, wählen Sie den Kanal **Rot** aus, um das Wasserzeichen bzw. den Hintergrund zu entfernen. Diese Funktion ist hilfreich zum Schärfen von Text bei Verwendung von Texterkennungssoftware (OCR).

Drehur Bild	ng Komp	Verbess rimierung	erung Farbunt	Mehr E erdrückung	instellungen Papier	Digitaler Imprinter Mehifacheinzugs-Erkenn	ung	Info Vorschau	
Auto	Farberken	nung vom	Farbu	nterdrückung:	Ке	ne	•		
Farbe	e vom					Erweiterte Verarbeitung			
Grau	vom		Modu	IS:	No	mal	•		
S/W	vom		Filters	chwelle:		10		Þ	
			Rot			128 🌲			
Auto	Farberken	nung hinten	Grün:			128			
] [Farbe	e hinten		Blau:			128			
Grau	hinten								
S/W	hinten								

Nr.	Name	Beschreibung	Standardwerte
(1)	Farbunterdrückung	Wählen Sie die Farbe aus, die aus dem Scan entfernt werden soll.	Keine
(2)	Erweiterte Verarbeitung	Konfigurieren Sie die erweiterten Einstellungen zum Entfernen einer Farbe.	(nicht aktiviert)

Wenn Sie **Benutzerdefiniert** aus der Dropdown-Liste **Farbunterdrückung** wählen, ändert sich die Registerkarte **Farbunterdrückung** folgendermaßen:



Nr.	Name	Beschreibung	Standardwerte
(3)	RGB-Werte	Zeigt den RGB-Wert für die ausgewählte Farbe an.	-
(4)	Farbpalette	Wählen Sie die zu entfernende Farbe aus einem Vollfarbenrad aus.	-

Farbunterdrückung

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus der Dropdown-Liste Farbunterdrückung:

- Keine
 - Es wird keine Farbe entfernt.

Rot entfernen / Grün entfernen / Blau entfernen

Rot, Grün oder Blau wird aus dem Scan entfernt.

Benutzerdefiniert

Siehe Benutzerdefinierte Einstellungen auf Seite 39.

Erweiterte Verarbeitung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Erweiterte Verarbeitung**, um die Details zur Optimierung des Scanergebnisses anzupassen.

Modus

Wählen Sie **Qualität**, um detaillierte Einstellungen für den Wert **Filterschwelle** festzulegen. **Modus** ist nur verfügbar, wenn **Rot entfernen**, **Grün entfernen**, **Blau entfernen** oder **Automatisch** aus der Dropdown-Liste **Farbunterdrückung** gewählt wurde.

Filterschwelle

Dieser Wert bestimmt, wie viel Farbe entfernt werden soll. Mit einem niedrigeren Wert wird die ausgewählte Farbe stärker unterdrückt, mit einem höheren Wert bleibt die ausgewählte Farbe stärker erhalten. **Filterschwelle** ist nur verfügbar, wenn **Qualität** aus der Dropdown-Liste **Modus** gewählt wurde.

Benutzerdefinierte Einstellungen

Wählen Sie **Benutzerdefiniert** aus der Dropdown-Liste **Farbunterdrückung**, um genau die zu entfernende Farbe festzulegen, indem Sie deren RGB-Wert (RGB = Rot, Grün, Blau) eingeben oder indem Sie die Farbe in der Farbpalette auswählen.

RGB-Werte

Zeigt den RGB-Wert für die in der Farbpalette ausgewählte Farbe an. Passen Sie die RGB-Werte bei Bedarf manuell an.

Farbpalette

Um die zu entfernende Farbe manuell zu entfernen, klicken Sie in der Palette auf diese Farbe. Der RGB-Wert der ausgewählten Farbe wird unter **RGB-Werte** angezeigt.

Registerkarte "Papier"

Klicken Sie auf die Registerkarte **Papier**, um Werte für die Bildausgabe und für das automatische Scannen festzulegen.

	Scanner-Eigenschaften				×
	Drehung Ve	erbesserung	Mehr Einstellungen	Digitaler Imprinter	Info
	Bild Komprimieru	ng Farbunterd	rückung Papier	Mehifacheinzugs-Erkennung	Vorschau
(1)	Zuschneiden:	Automatisch (auto	om. Ausrichtung aktiviert)	•	
(2)		- 🔲 Trägerbogenm	odus		
(3) ——	Scanbereich:	Keine		▼	
(4)		Hochformat	🔵 Querformat		
(5)		X-Offset:	0.0	Breite: 215	5.9
		Y-Offset:	0.0	Länge: 355	5.6
(6)	Anpassung:	Links:	0.0	Oben: 0	0.0 🌩
		Rechts:	0.0	Unten: ().0 🚔
(7)	Hintergrund einstellen:	Schwarzer Hinter	rgrund 👻		
(8) ——	Einheit:	Millimeter	•		
	Einzug				
(9)	Zeitüberschreitung für		• () Sekunden	
(-)					
	Standardwerte			Πκ	Abbrechen

Nr.	Name	Beschreibung	Standardwerte
(1)	Zuschneiden	Dient zum Erfassen eines Ausschnitts aus dem zu scannenden Dokument.	Automatisch (autom. Ausrichtung aktiviert)
(2)	Trägerbogenmodus	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie den Trägerbogen verwenden.	(nicht aktiviert)
(3)	Scanbereich / Seitengröße	Wählen Sie das Papierformat aus.	ISO A4 - 210 x 297 mm
(4)	Hochformat / Querformat	Wählen Sie das Layout des zu scannenden Dokuments aus.	Hochformat
(5)	X-Offset / Y-Offset / Breite / Länge / Mitte	Dient zum manuellen Anpassen des Scanbereichs.	-
(6)	Overscan / Anpassung	Dient zum Hinzufügen eines spezifischen Randes an der Ober- und Unterkante des Bildes.	0,00
(7)	Hintergrund einstellen	Wählen Sie eine Hintergrundfarbe.	Weißer Hintergrund
(8)	Einheit	Wählen Sie die Maßeinheit, die im Fenster Scanner- Eigenschaften angezeigt werden soll.	(je nach Sprache)
(9)	Zeitüberschreitung für	Hier können Sie festlegen, wie lange der Scanner warten soll, bevor er mit dem automatischen Scannen beginnt, nachdem der erste Scan-Job abgeschlossen ist.	0

Zuschneiden

Zuschneiden bietet die Möglichkeit, nur einen Teil des gescannten Bildes zu erfassen. Verfügbare Optionen:

Automatisch (autom. Ausrichtung aktiviert)

Mit dieser Option wird das Zuschneidefenster an die Größe des Dokuments angepasst. Verwenden Sie diese Option für Stapel von Dokumenten unterschiedlicher Formate.

HINWEIS

- Wenn Sie Automatisch (autom. Ausrichtung aktiviert) wählen, werden gescannte Bilder, die schief eingelegt sind, automatisch gerade ausgerichtet.
- · Lochstellenentfernung ist nicht verfügbar, wenn das automatische Zuschneiden deaktiviert ist.

Fester Bereich (autom. Ausrichtung deaktiviert)

Mit dieser Option können Sie den zu erfassenden Bereich bestimmen. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie Stapel von Dokumenten eines einheitlichen Formats scannen. Wenn Sie diese Option wählen, geben Sie Zahlenwerte ein oder bestimmen Sie über die Pfeilschaltflächen chen konner und y-Offsetwert sowie die Breite und Länge des Scanbereichs.

Erkennung des Seitenendes (autom. Ausrichtung deaktiviert)

Mit dieser Option können Sie den zu erfassenden Bereich bestimmen. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie Stapel von Dokumenten mit gleicher Breite, aber unterschiedlicher Länge scannen. Wenn Sie diese Option wählen, geben Sie Zahlenwerte ein oder bestimmen Sie über die Pfeilschaltflächen cher v. und y-Offsetwert sowie die Breite und Länge des Scanbereichs.

Relativ zu Dokument (autom. Ausrichtung deaktiviert)

Mit dieser Option können Sie verschiedene Bereiche Ihrer Dokumente zuschneiden und diese Bilder getrennt in Schwarzweiß, Grautönen oder Farbe ausgeben. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie mit einer Anwendung arbeiten, bei der Sie das gesamte Dokument in Schwarzweiß und nur einen Teil des Dokuments in Farbe speichern müssen, um Speicherplatz zu sparen. Dies ist hilfreich, wenn bei mehreren ähnlichen Dokumenten ein Foto oder eine Unterschrift im jeweils gleichen Bereich vorhanden ist.

Trägerbogenmodus

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie den Trägerbogen verwenden.

HINWEIS

Trägerbogenmodus ist nur verfügbar, wenn Automatisch (autom. Ausrichtung aktiviert) aus der Dropdown-Liste Zuschneiden gewählt wurde.

Scannen (Windows®)

Scanbereich / Seitengröße

Dieser Feldname ändert sich je nach der Option, die aus der Dropdown-Liste **Zuschneiden** gewählt wird. Wählen Sie das gewünschte Papierformat aus der Dropdown-Liste.

- Keine
- US Legal 8,5 × 14 Zoll
- US Letter 8,5 × 11 Zoll
- Foto 6 × 4 Zoll
- Foto 5 × 3 Zoll
- ISO A4 210 × 297 mm
- ISO A5 148 × 210 mm
- ISO A6 105 × 148 mm
- ISO A7 74 × 105 mm
- ISO B5 176 × 250 mm
- ISO B6 125 × 176 mm
- ISO B7 88 × 125 mm
- JIS B5 182 × 257 mm
- JIS B6 128 × 182 mm
- JIS B7 91 × 128 mm
- Maximale Scanlänge
- Lange Seite (< 236 Zoll [5994 mm]²)
- Benutzerdefiniert¹
- ¹ Verfügbar nach Hinzufügen der Einstellung "Benutzerdefiniert" (siehe unten).
- ² Beim Scannen mit 200 dpi hängt die Länge, die gescannt werden kann, von der Auflösung ab.

Benutzerdefiniert

Klicken Sie auf die Schaltfläche _____, um ein benutzerdefiniertes Papierformat hinzuzufügen oder zu ändern. Zum Anwenden der benutzerdefinierten Einstellungen wählen Sie **Benutzerdefiniert** aus der Dropdown-Liste **Scanbereich / Seitengröße**.

Hochformat / Querformat

HINWEIS

Querformat kann nicht gewählt werden, wenn US Legal, US Letter, A4, B5, Maximale Scanlänge oder Lange Seite gewählt wurde.

X-Offset / Y-Offset / Breite / Länge / Mitte

Wenn Sie **Fester Bereich (autom. Ausrichtung deaktiviert)** aus der Dropdown-Liste **Zuschneiden** wählen, können Sie den Scanbereich mit den folgenden Werten manuell anpassen:

X-Offset

Hiermit stellen Sie den Abstand zwischen der linken Kante des Scanners und der linken Kante des zu scannenden Dokumentenbereichs ein.

Y-Offset

Hiermit stellen Sie den Abstand zwischen der Oberkante des Dokuments und der Oberkante des zu scannenden Dokumentenbereichs ein.

Breite

Hiermit stellen Sie die Breite des zu scannenden Dokumentenbereichs ein.

Länge

Hiermit stellen Sie die Länge des zu scannenden Dokumentenbereichs ein.

Mitte

Hiermit erlauben Sie der Software, das gescannte Bild automatisch mittig im jeweils gewählten Papierformat anzuordnen.

Overscan / Anpassung

Mit **Overscan** (**Anpassung**) können Sie einen spezifischen Rand an der Ober- und Unterkante des Bildes hinzufügen. Damit kann bei schiefen Bildern das Abschneiden von Ecken reduziert werden. Diese Option wird oft auf Stapel von Dokumenten mit schiefen Bildern angewendet. Wählen Sie einen Wert zwischen 0 und 4,5 mm.

Hintergrund einstellen

Wählen Sie **Weißer Hintergrund** oder **Schwarzer Hintergrund** aus der Dropdown-Liste, um die Hintergrundfarbe für die gescannten Bilder festzulegen.

HINWEIS

Diese Option ist nur verfügbar, wenn **Automatisch (autom. Ausrichtung aktiviert)** aus der Dropdown-Liste **Zuschneiden** gewählt wurde.

Einheit

Wählen Sie **Millimeter**, **Zoll** oder **Pixel** aus der Dropdown-Liste. Die Standardeinstellung richtet sich nach der Sprache Ihres Betriebssystems.

Zeitüberschreitung für

Hier können Sie festlegen, wie lange der Scanner warten soll, bevor er nach Abschluss eines Scan-Jobs automatisch das nächste Dokument scannt. Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie viele einzelne Dokumente in den ADF einlegen, die mit denselben Scaneinstellungen gescannt werden sollen.

Registerkarte "Mehrfacheinzugs-Erkennung"

Klicken Sie auf die Registerkarte **Mehrfacheinzugs-Erkennung**, um Seiten zu erkennen, die sich beim Einziehen durch den ADF übereinanderschieben. Zu einem Mehrfacheinzug kommt es oftmals bei Dokumenten mit Heftklammern oder Aufklebern oder bei elektrostatisch aufgeladenen Dokumenten.

	😓 Scanner-Eigenschaften 💽	
	Drehung Verbesserung Mehr Einstellungen Diaitaler Imprinter Info	
	Bild Komprimierung Farbunterdrückung Papier Mehrfacheinzugs-Erkennung Vorschau	
	Mehifacheinzugs-Erkennung	
(1) —	Uberlängenerkennung: 0.0 🖉	
(2)	(3))
(4)	Entfernen des Mehrfacheinzugs-Papiers: Manuell	
(5) ———	Tonsignal bei Mehrfacheinzug: C:\Windows\Media\ding.wav	
(6) ———	Enheit: Milimeter	
	Standardwerte OK Abbrechen	

Nr.	Name	Beschreibung	Standardwerte
(1)	Überlängenerkennung	Hiermit definieren Sie die Seitenlänge, wenn diese die Länge des Scanbereichs überschreitet.	(nicht aktiviert)
(2)	Ultraschall-Erkennung	Dient zum Erkennen von sich überlappenden Seiten durch Messen der Dicke des Papiers.	(nicht aktiviert)
(3)	Anzeigefenster	Zeigt eine Vorschau der durch Überlängenerkennung erkannten Seite an.	-
(4)	Scanvorgang nach Mehrfacheinzug stoppen	Stoppt den ADF und zeigt eine Warnung an, wenn ein Mehrfacheinzug erkannt wird.	(nicht aktiviert)
(5)	Tonsignal bei Mehrfacheinzug	Hier können Sie den Alarmton individuell festlegen, der bei einem Mehrfacheinzug ausgegeben wird.	C:\Windows\Media\ Ding.wav
(6)	Einheit	Wählen Sie die Maßeinheit, die im Fenster Scanner- Eigenschaften angezeigt werden soll.	(je nach Sprache)

Überlängenerkennung

Mit **Überlängenerkennung** können Sie die Länge des zu scannenden Dokuments bestimmen, indem Sie angeben, um wie viel das Dokument die Länge des Scanbereichs überschreitet. Im **Anzeigefenster** wird die Größe der Seite entsprechend Ihrer Änderung dieses Wertes angezeigt. Der Wert 0 bedeutet: keine Überlängenerkennung. Verwenden Sie die Funktion **Überlängenerkennung**, wenn Sie mehrere Dokumente eines einheitlichen Formats über den ADF scannen.

Wenn Sie diese Erkennungsmethode wählen, wird das Scannen auch bei Erkennung eines Mehrfacheinzugs fortgesetzt.

Ultraschall-Erkennung

Ultraschall-Eerkennung ermöglicht das Erkennen von sich überlappenden Seiten durch Messen der Dicke des Papiers.

Wenn Sie diese Erkennungsmethode wählen, wird bei Erkennung eines Mehrfacheinzugs das Scannen sofort gestoppt und eine Warnung auf dem Computerbildschirm angezeigt.

Anzeigefenster

In diesem Fenster wird eine Vorschau der Seite mit dem für die Überlängenerkennung eingestellten Wert angezeigt.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Scanvorgang nach Mehrfacheinzug stoppen**, um bei Erkennung eines Mehrfacheinzugs den ADF anzuhalten, den Scanvorgang sofort zu stoppen und eine Warnung auf dem Computerbildschirm anzuzeigen.

Scanvorgang nach Mehrfacheinzug stoppen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um bei Erkennung eines Mehrfacheinzugs den Vorschubmechanismus zu stoppen und ein Warndialogfeld anzuzeigen.

HINWEIS

Diese Option ist nur verfügbar, wenn Überlängenerkennung gewählt wurde.

Tonsignal bei Mehrfacheinzug

Verwenden Sie diese Funktion, wenn der Computer bei einem Mehrfacheinzug einen Alarmton ausgeben soll.

Wenn Sie den Alarmton ändern möchten, klicken Sie auf **Durchsuchen...** und wählen Sie eine auf Ihrem Computer gespeicherte .wav-Datei.

HINWEIS

- Diese Funktion ist verfügbar, wenn entweder Überlängenerkennung oder Ultraschall-Eerkennung gewählt wurde.
- · Für das Tonsignal wird nur das Dateiformat .wav unterstützt.

Einheit

Wählen Sie **Millimeter**, **Zoll** oder **Pixel** aus der Dropdown-Liste. Die Standardeinstellung richtet sich nach der Sprache Ihres Betriebssystems.

Registerkarte "Vorschau"

Klicken Sie auf die Registerkarte **Vorschau**, um das Bild vor dem endgültigen Scanvorgang als Vorschau (mit niedriger Auflösung) zu betrachten. Dieses Vorschaubild ist hilfreich zum Bestimmen des gewünschten Scanbereichs und zum Überprüfen der Farbverarbeitung.



Nr.	Name	Beschreibung	Standardwerte
(1)	Scanbereich	Wählen Sie das Papierformat aus.	ISO A4 - 210 x 297 mm
(2)	Hochformat / Querformat	Wählen Sie das Layout des zu scannenden Dokuments aus.	Hochformat
(3)	Anzeigefenster	Zeigt eine Vorschau des gescannten Bildes an und ermöglicht das manuelle Festlegen des Scanbereichs.	-
(4)	X-Offset / Y-Offset / Breite / Länge	Dient zum manuellen Anpassen des Scanbereichs.	-
(5)	Einheit	Wählen Sie die Maßeinheit, die im Fenster Scanner-Eigenschaften angezeigt werden soll.	(je nach Sprache)
(6)	Bereich für alle Betriebsarten übernehmen	Wendet dieselben Scanbereichseinstellungen auf alle Dokumente an.	(nicht aktiviert)
(7)	Vorschau	Zeigt eine Vorschau des Scans.	-

HINWEIS

Scanbereich, Hochformat / Querformat, Anzeigefenster, X-Offset / Y-Offset / Breite / Länge und Einheit sind bei folgenden Einstellungen deaktiviert:

- Wenn in der Registerkarte **Papier** unter **Zuschneiden** die Option **Automatisch (autom. Ausrichtung aktiviert)** gewählt wurde (siehe *Registerkarte "Papier"* auf Seite 40).
- Wenn in der Registerkarte Papier unter Zuschneiden die Option Fester Bereich (autom. Ausrichtung deaktiviert) und unter Scanbereich die Option Lange Seite gewählt wurde (siehe Registerkarte "Papier" auf Seite 40).

Scannen (Windows®)

Scanbereich

Wählen Sie das gewünschte Papierformat aus der Dropdown-Liste.

- Keine
- US Legal 8,5 × 14 Zoll
- US Letter 8,5 × 11 Zoll
- Foto 6 × 4 Zoll
- Foto 5 × 3 Zoll
- ISO A4 210 × 297 mm
- ISO A5 148 × 210 mm
- ISO A6 105 × 148 mm
- ISO A7 74 × 105 mm
- ISO B5 176 × 250 mm
- ISO B6 125 × 176 mm
- ISO B7 88 × 125 mm
- JIS B5 182 × 257 mm
- JIS B6 128 × 182 mm
- JIS B7 91 × 128 mm
- Maximale Scanlänge

Hochformat / Querformat

HINWEIS

Querformat kann nicht gewählt werden, wenn US Legal, US Letter, A4, B5, Maximale Scanlänge oder Lange Seite gewählt wurde.

Anzeigefenster

Im Anzeigefenster wird eine Vorschau des gescannten Bildes angezeigt.

Sie können Ihren Scanbereich festlegen, indem Sie den Cursor in das Anzeigefenster setzen und diagonal ziehen, um die Größe der Scanbereich-Umrisslinie zu verändern.

X-Offset / Y-Offset / Breite / Länge

Über folgende Werte können Sie den Scanbereich manuell anpassen:

X-Offset

Hiermit stellen Sie den Abstand zwischen der linken Kante des Scanners und der linken Kante des zu scannenden Dokumentenbereichs ein.

Y-Offset

Hiermit stellen Sie den Abstand zwischen der Oberkante des Dokuments und der Oberkante des zu scannenden Dokumentenbereichs ein.

Breite

Hiermit stellen Sie die Breite des zu scannenden Dokumentenbereichs ein.

Länge

Hiermit stellen Sie die Länge des zu scannenden Dokumentenbereichs ein.

Einheit

Wählen Sie **Millimeter**, **Zoll** oder **Pixel** aus der Dropdown-Liste. Die Standardeinstellung richtet sich nach der Sprache Ihres Betriebssystems.

Bereich für alle Betriebsarten übernehmen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bereich für alle Betriebsarten übernehmen**, wenn für alle Dokumente dieselben Scanbereichseinstellungen gelten sollen.

Vorschau

Klicken Sie auf Vorschau, um im Anzeigefenster eine Vorschau in niedriger Auflösung anzuzeigen.

Registerkarte "Drehung"

Klicken Sie auf die Registerkarte **Drehung**, um die Werte für die Drehung des Bildes zu ändern.

Scanner-Eigenschaften				L
Bild Komprimierung	Farbunterdrückung	Papier	Mehrfacheinzugs-Erkennung	Vorschau
Drehung Verbess	erung Mehr E	instellungen	Digitaler Imprinter	Info
Drehung				
 Drehungsgrad:	Keine		-	
Bildeinstelloptionen				
Bild teilen: Keine	•			
Seitenausrichtung				
 AA Buch		A V ©) Umklappen	
Bildeinstelloptionen				
Spiegeln				
Standardwerte			UK	Abbrech

Nr.	Name	Beschreibung	Standardwerte
(1)	Drehungsgrad	Hiermit können Sie das gescannte Bild drehen.	Keine
(2)	Bild teilen	Hiermit können Sie das gescannte Bild teilen.	Keine
(3)	Seitenausrichtung	Hiermit können Sie die Ausrichtung der Ausgabe- Rückseite ändern.	Buch
(4)	Spiegeln	Hiermit können Sie die rechte und linke Seite des Bildes vertauschen.	(nicht aktiviert)

Drehungsgrad

Um das gescannte Bild zu drehen, wählen Sie den gewünschten Drehungswinkel aus der Dropdown-Liste:

- Keine
- 90° (im Uhrzeigersinn)
- 90° (entgegen dem Uhrzeigersinn)
- 180°
- Automatisch ausrichten

Wenn Sie Automatisch ausrichten wählen, wird das Dokument anhand seines Inhalts automatisch gedreht.

Bild teilen

Wenn Sie ein Bild teilen, werden zwei getrennte Bilder erstellt, die entweder horizontal oder vertikal aneinander ausgerichtet werden. Dies ist praktisch bei Dokumenten mit einem Bild, das sich über zwei Seiten erstreckt. Sie können dann beide Teilbilder als ein einziges Bild auf einer einzigen Seite speichern.

- Keine
- Horizontal

Teilt ein einzelnes Bild horizontal in zwei Hälften.

Vertikal

Teilt ein einzelnes Bild vertikal in zwei Hälften.

Seitenausrichtung

Buch

Hiermit können Sie die Bildausrichtung des Originals auf der Ausgabe-Rückseite beibehalten.

Umklappen

Hiermit können Sie die Bildausrichtung des Originals auf der Ausgabe-Rückseite um 180° drehen.

HINWEIS

Seitenausrichtung ist nur verfügbar, wenn Sie in der Registerkarte Bild die Bildauswahl-Optionen zum Scannen der Vorder- und Rückseite gewählt haben.

Spiegeln

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Spiegeln, um die linke und rechte Seite des Bildes zu vertauschen.

Registerkarte "Verbesserung"

Klicken Sie auf die Registerkarte Verbess	erung, um das gescannte Bild optisch zu verbessern.
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Bild Komprimierung	Farbunte	rdrückung	Papier	Mehifacheinzugs-Erkennung	Vorscha
Drehung Verbe	esserung	Mehr Eir	nstellungen	Digitaler Imprinter	Info
Lochstellenentfemung					
Hintergrund einstellen					
Hintergrundverarbeitung:	Keine		•		
 Empfindlichkeit:	•		Þ.		
Füllfarbe:	Weiß		•		
 Rand füllen © Weiß © Schwarz	Kanten en	weitem Ilimeter			
Punkte entfemen					
 Hauschzahl		ixel			
Rauschradius:	1 후 P	ixel			
Leere Seiten überspringen					
 Schwelle für Leere Seiter	n überspringen	:			50 %
Barcode Erkennung					
 Emöglichung		[Auswahl B	Barcode Typ	

Nr.	Name	Beschreibung	Standardwerte
(1)	Lochstellenentfernung	Entfernt sichtbare Lochstellen.	(nicht aktiviert)
(2)	Hintergrund einstellen	Dient zum Entfernen oder Ausgleichen der Hintergrundfarbe.	Keine
(3)	Rand füllen	Dient zum Hinzufügen eines weißen oder schwarzen Randes entlang der Kanten.	Weiß Millimeter: 0
(4)	Punkte entfernen	Dient zum Entfernen von kleinen Punkten oder Flecken im Hintergrund.	Rauschzahl: 0 Rauschradius: 1
(5)	Leere Seiten überspringen	Dient zum Entfernen von leeren Seiten im Original.	(nicht aktiviert)
(6)	Barcode Erkennung	Dient zum Erkennen von Barcodes.	(nicht aktiviert)

Lochstellenentfernung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Lochstellenentfernung**, um sichtbare Lochstellen aus gescannten Bildern zu entfernen. Mit dieser Funktion werden sichtbare Lochstellen entfernt, indem sie mit der Umgebungsfarbe gefüllt werden.



Original



Lochstellenentfernung

HINWEIS

Lochstellenentfernung ist nicht verfügbar, wenn Automatisch Zuschneiden deaktiviert ist.

Hintergrund einstellen

Durch Festlegen der Einstellungen unter **Hintergrund einstellen** können Sie die Grundfarbe gescannter Dokumente entfernen oder ausgleichen.

Hintergrundverarbeitung

Wählen Sie **Keine**, **Sanft** oder **Entfernen** aus der Dropdown-Liste. Mit **Sanft** wird der Hintergrund ausgeglichen und mit **Entfernen** wird die Hintergrundfarbe entfernt.

Empfindlichkeit

Bewegen Sie den Regler **Empfindlichkeit** nach links oder rechts, um die Empfindlichkeit an die Grundfarbe oder den Hintergrund anzupassen. Je höher der Empfindlichkeitswert, desto besser das Scanergebnis, aber desto geringer die Scangeschwindigkeit.

Modus

Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie unter **Hintergrundverarbeitung** (siehe oben) die Option **Sanft** gewählt haben. Wählen Sie **Auto**, wenn die Software das Bild automatisch verarbeiten soll. Wählen Sie **Moiré**, um den Moiré-Effekt zu verringern.

Füllfarbe

Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie unter **Hintergrundverarbeitung** (siehe oben) die Option **Entfernen** gewählt haben. Wählen Sie **Weiß**, wenn der Hintergrund weiß sein soll. Wählen Sie **Auto**, wenn die Software die Hintergrundfarbe automatisch erkennen und mit der Füllfarbe füllen soll.

Rand füllen

Wählen Sie **Weiß** oder **Schwarz** und legen Sie einen Wert (in **Millimeter**) zum Hinzufügen eines weißen oder schwarzen Randes innerhalb der Kanten des gescannten Bildes fest.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Kanten erweitern**, um einen weißen oder schwarzen Rand außerhalb der Kanten des gescannten Bildes hinzuzufügen.

HINWEIS

- Der maximale Randfüllungswert ist der Wert der kürzeren Seite des ausgewählten Scanbereichs. Wenn Sie beispielsweise das Format Letter mit den Maßen 8,5 × 11 Zoll wählen, so beträgt der maximale Wert für den weißen oder schwarzen Rand 4,25 Zoll (also die Hälfte von 8,5 Zoll). Wenn Sie das Format A4 mit den Maßen 210 × 297 mm wählen, beträgt der maximale Wert für den weißen oder schwarzen Rand 105 mm (also die Hälfte von 210 mm).
- Wenn Sie einen Wert wählen, der das zulässige Maximum übersteigt, wird er automatisch durch den Maximalwert ersetzt.
- Zum Deaktivieren dieser Funktion stellen Sie den Wert 0 ein.



Original



Rand füllen: 20 mm (Schwarz)



Rand füllen: 20 mm (Schwarz) Kanten erweitern: aktiviert

Punkte entfernen

Mit dieser Funktion können Sie kleine, als "Bildrauschen" bezeichnete Punkte oder Flecken aus dem Hintergrund von gescannten Bildern entfernen. Durch das Entfernen von unerwünschten Flecken entsteht ein klares, für die Texterkennung (OCR) geeignetes Bild, das zudem eine Verringerung der komprimierten Dateigröße ermöglicht.

Definieren Sie das zu entfernende Bildrauschen, indem Sie eine **Rauschzahl** (Größe) und einen **Rauschradius** (Bereich) angeben.



Vor dem Punkte entfernen

(Rauschzahl: 0, Rauschradius: 1)



Nach dem Punkte entfernen (Rauschzahl: 22, Rauschradius: 10)

HINWEIS

Punkte entfernen ist nur bei Schwarzweißbildern verfügbar.

Leere Seiten überspringen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Leere Seiten überspringen, um leere Seiten aus einem gescannten Bild zu entfernen.

Über den Schieberegler stellen Sie die Schwelle, d. h. die Menge an Pixeln ein, durch die eine leere Seite definiert ist.

Barcode Erkennung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Barcode Erkennung**, um Barcodes in Ihrem Dokument zu erkennen. Eine Datei mit dem Namen **avbarcode.ini**, die die Barcodes enthält, wird erstellt und auf dem Systemlaufwerk gespeichert, z. B. **C:\ProgramData\PDS-XXXX\avbarcode.ini** (wobei XXXX der Name Ihres Modells ist).

Auswahl Barcode Typ

Klicken Sie auf **Auswahl Barcode Typ** und wählen Sie den/die Barcode-Typ(en) aus, die die Scansoftware erkennen soll.

Registerkarte "Mehr Einstellungen"

Klicken Sie auf die Registerkarte Mehr Einstellungen, um zusätzliche Scanoptionen festzulegen.

	🍃 Scanner-Eiger	nschaften				— ×
	Bild K Drehung	omprimierung Verbessen	Farbunterdrückung ung Mehr	Papier Einstellungen	Mehrfacheinzugs-Erker Digitaler Imprinte	nnung Vorschau er Info
(1) ——	Cache Modus: Speichergröße:	Speich	ergröße	▼ ► Sta	andardwerte	
(2) ———	Energieeinstellu	ungen 7 Energiesparfunkt 7 Abschaltung aktir	ion aktivieren vieren	•	•	15 Minuten 240 Minuten
(3) (4)	V Scanvorgan	g anzeigen				
	Standardwe	ıte			0	K Abbrechen

Name	Beschreibung	Standardwerte
Cache	Reservieren Sie eine bestimmte Menge des verfügbaren Arbeitsspeichers (RAM) für die Verarbeitung der Bilddaten.	Speichergröße
Energieein- stellungen	Hier können Sie Einstellungen zum Energiesparen ändern.	Energiesparmodus: 15 Minuten Abschaltung: 240 Minuten
Scanvorgang anzeigen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das Fortschreiten des Scanvorgangs grafisch dargestellt werden soll.	(aktiviert)
Warnmeldung anzeigen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Warnmeldungen angezeigt werden sollen.	(aktiviert)
Einstellungen beim Schließen speichern	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn beim Schließen des Dialogfelds Scanner-Eigenschaften alle Einstellungen gespeichert werden sollen. HINWEIS Dieses Element wird nur angezeigt, wenn eine TWAIN-kompatible Anwendung wie etwa OmniPage verwendet wird.	(aktiviert)
	Name Cache Energieein- stellungen Scanvorgang anzeigen Warnmeldung anzeigen Einstellungen beim Schließen speichern	NameBeschreibungCacheReservieren Sie eine bestimmte Menge des verfügbaren Arbeitsspeichers (RAM) für die Verarbeitung der Bilddaten.Energieein- stellungenHier können Sie Einstellungen zum Energiesparen ändern.Scanvorgang anzeigenAktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das Fortschreiten des Scanvorgangs grafisch dargestellt werden soll.Warnmeldung anzeigenAktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Warnmeldungen angezeigt werden sollen.Einstellungen beim Schließen speichernAktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn beim Schließen des Dialogfelds Scanner-Eigenschaften alle Einstellungen gespeichert werden sollen.HINWEIS Dieses Element wird nur angezeigt, wenn eine TWAIN-kompatible Anwendung wie etwa OmniPage verwendet wird.

Cache

Mit dieser Option können Sie eine bestimmte Menge des verfügbaren Arbeitsspeichers (RAM) für die Verarbeitung der Bilddaten reservieren. Durch Festlegen einer kleineren Speichermenge geben Sie Speicher für andere Anwendungen frei, die Sie ausführen. Durch Festlegen einer größeren Speichermenge steht Ihnen Speicher zum Verarbeiten der Bilddaten zur Verfügung. Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn Sie eine große Menge von Dokumenten scannen möchten.

Keine

Wählen Sie **Keine** aus der Dropdown-Liste **Modus**, um die Anzahl der zu scannenden Seiten anzugeben. Wenn Sie beispielsweise nur die ersten beiden Seiten eines Dokuments scannen möchten, stellen Sie den Seiten-Schieberegler auf **2**.

Seitenzahl

Wählen Sie **Seitenzahl**, um die Größe des Cache auf die Anzahl der gescannten Seiten zu begrenzen, die er enthält. Zur Information: Ein farbiges Dokument des Formats A4/Letter benötigt beim Scannen mit 300 dpi ca. 24 MB.

Speichergröße

Wählen Sie **Speichergröße**, um die Cachegröße anhand der Speichergröße zu begrenzen. Die Menge des verfügbaren Speichers hängt von Ihrem Computer ab.

Energieeinstellungen

Energiesparmodus aktivieren (Energiesparmodus)

Stellen Sie den Schieberegler auf die Leerlaufzeit ein, nach der der Scanner in den Energiesparmodus wechselt.

Abschaltung aktivieren

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Abschaltung aktivieren** und stellen Sie den Schieberegler auf die Leerlaufzeit ein, nach der sich das Gerät automatisch abschaltet.

HINWEIS

- Energiesparmodus aktivieren kann nicht deaktiviert werden.
- Wenn Sie das Kontrollkästchen Abschaltung aktivieren deaktivieren, wird das Gerät nicht automatisch ausgeschaltet.
- Die Zeit für Abschaltung muss größer oder gleich der Zeit für Energiesparmodus sein.

Scanvorgang anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Scanvorgang anzeigen**, um das Fortschreiten des Scanvorgangs grafisch darzustellen.

Warnmeldung anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Warnmeldung anzeigen**, um Warnmeldungen anzuzeigen. Wenn die Rollen allmählich das Ende ihrer Lebensdauer erreichen, wird einmal pro Tag eine Warnmeldung angezeigt, bis Sie den Zähler zurücksetzen.

Einstellungen beim Schließen speichern

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Einstellungen beim Schließen speichern**, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden, wenn Sie das Dialogfeld **Scanner-Eigenschaften** schließen. Wenn Sie das Dialogfeld **Scanner-Eigenschaften** das nächste Mal öffnen, werden wieder die früheren Einstellungen angezeigt.

HINWEIS

Dieses Element wird nur angezeigt, wenn eine TWAIN-kompatible Anwendung wie etwa OmniPage verwendet wird.

Registerkarte "Digitaler Imprinter"

Klicken Sie auf die Registerkarte **Digitaler Imprinter**, um Datum, Uhrzeit, Dokumentenzahl oder eine benutzerdefinierte Mitteilung in das gescannte Bild einzufügen.



Nr.	Name	Beschreibung	Standardwerte	
(1)	Digitaler Imprinter	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Funktion zu aktivieren.	(nicht aktiviert)	
(2)	Alles drucken	Hiermit wird das Element in jede Seite des gescannten Bildes eingefügt.	(aktiviert)	
(3)	Benutzerdefiniert	Geben Sie den benutzerdefinierten Text ein, der in Ihr gescanntes Bild eingefügt werden soll.	-	
(4)	Zähler	Hiermit ändern Sie den Scanzähler.	Nummer (z. B. 1234)	
(5)	Datum/Zeit	Hiermit ändern Sie das Datum bzw. die Uhrzeit.	Keine	
(6)	Benutzerdefinierte	Wählen Sie eine Schriftart.	Normal	
(7)	Schriftattribute	Wählen Sie ein Schriftattribut.	Normal	
(8)	Textausrichtungen	Wählen Sie die Druckrichtung.	Normal	
(9)	Druckposition	Wählen Sie eine Druckposition.	Mitte	
(10)	Probe	Zeigen Sie Ihren benutzerdefinierten Text in der Vorschau an.	-	
(11)	Mehr	Legen Sie weitere Schriftarteinstellungen fest.	Größe: 5 Abstand: 0 Transparenz: 0	

Scannen (Windows[®])

Digitaler Imprinter

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Digitaler Imprinter, um benutzerdefinierten Text in das gescannte Bild einzufügen.

Alles drucken

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alles drucken, um den Text in jede Seite des gescannten Bildes einzufügen.

Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Text lediglich in die erste Seite des gescannten Bildes einzufügen.

Benutzerdefiniert

Geben Sie den einzufügenden Text ein (bis zu 31 Zeichen).

Zähler

Klicken Sie auf **)**, um den Scanzähler zu erhöhen.

Die hier angegebene Anzahl der Ziffern wird im gescannten Bild angezeigt. Wenn Sie z. B. "Nummer" (123456) auswählen, so wird "000001" auf der ersten Seite des gescannten Bildes, "000002" auf der zweiten Seite, "000003" auf der dritten Seite angezeigt usw.

Datum/Zeit

Wählen Sie Datum, Uhrzeit oder Datum + Zeit, um das Datum und/oder die Uhrzeit in die einzufügende Zeichenfolge einzuschließen.

Klicken Sie auf 🕨, um ein Trennzeichen für Datum und/oder Uhrzeit aus der Dropdown-Liste zu wählen.

Benutzerdefinierte

Wählen Sie Normal oder Feste Breite aus der Dropdown-Liste Benutzerdefinierte. Bei Schriftarten des Typs Feste Breite hat jedes Zeichen dieselbe Breite.

Schriftattribute

Wählen Sie Normal, Unterstrichen, Doppelt oder Fett aus der Dropdown-Liste Schriftattribute.

Textausrichtungen

Wählen Sie Normal, Gedreht, Vertikal, Vertikal gedreht, 90° (im Uhrzeigersinn) oder 90° (entgegen dem Uhrzeigersinn) aus der Dropdown-Liste Textausrichtungen, um die Druckausrichtung des Textes festzulegen.



Druckposition

Wählen Sie **Oben**, **Mitte**, **Unten** oder **Benutzerdefiniert** aus der Dropdown-Liste **Position**. Wenn Sie **Benutzerdefiniert** wählen, geben Sie den **X-Offset**- und den **Y-Offset**-Wert ein, um die Startposition des Textes anzugeben.

Probe

Hier können Sie Ihren Text in der Vorschau betrachten.

```
Scannen (Windows®)
```

Mehr

Klicken Sie auf die Schaltfläche Mehr, um zusätzliche Schriftmerkmale festzulegen.

Digitaler Imprinter		×
Schriftmerkmale Größe:	5	
Abstand:	0	
Transparenz:	0%	
	OK Abbrechen	

Größe

Stellen Sie den Schieberegler auf die gewünschte Schriftgröße ein (Standard: 5).

Abstand

Stellen Sie den Schieberegler auf den gewünschten Zeichenabstand ein (Standard: 0).

Transparenz

Stellen Sie den Schieberegler auf einen Transparenzwert zwischen 0 % (nicht transparent) und 100 % (vollständig transparent) ein. Diese Einstellung ist hilfreich, wenn Sie ein teilweise transparentes Wasserzeichen wünschen.

Registerkarte "Info"

Klicken Sie auf die Registerkarte **Info**, um System- und Scannerinformationen wie etwa die Version des Scannertreibers und der Firmware anzuzeigen. Sie können auch den Roller-Zähler anzeigen und ihn in diesem Fenster zurücksetzen.



Nr.	Name	Beschreibung	Standardwerte
(1)	Roller-Zähler zurücksetzen	Hiermit setzen Sie den Roller-Zähler zurück.	-
(2)	Bericht	Hiermit erstellen Sie eine Datei mit dem Namen report.txt.	-

Roller-Zähler zurücksetzen

Nachdem Sie die Rollen des Scanners ersetzt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche **Roller-Zähler** zurücksetzen, um den Roller-Zähler zurückzusetzen.

HINWEIS

Achten Sie darauf, dass Sie den Zähler nur dann zurücksetzen, wenn Sie die Rollen ersetzt haben.

Bericht

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bericht**, um eine Datei mit dem Namen **report.txt** zu erstellen, die auf dem Systemlaufwerk gespeichert wird (z. B. unter C:\XXXX <wobei XXXX der Name Ihres Scannermodells ist>). Verwenden Sie diese Textdatei zur Problemlösung, wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird (siehe *Problemlösung* auf Seite 112), oder geben Sie sie für das Servicepersonal frei, wenn Sie telefonisch oder per E-Mail Hilfe anfordern.

Scannen über den ISIS-Treiber

Wenn Sie mit einem ISIS-Treiber arbeiten, kann es sinnvoll sein, die Scananwendung QuickScan Pro zu verwenden, die als optionale Software auf der Brother Installations-DVD zur Verfügung steht. Zum Installieren der Anwendung wählen Sie im Bildschirm **Zusätzliche Anwendungen** der Brother Installations-DVD die Option **QuickScan Pro**. Die Verwendung von QuickScan Pro unterscheidet sich von DS Capture, da die kompakte Benutzeroberfläche von QuickScan Pro der TWAIN-Benutzeroberfläche ähnelt. Beim Starten von QuickScan Pro wird der Bildschirm **Scanner Settings** (Scannereinstellungen) angezeigt.



Nr.	Name	Beschreibung
(1)	Mode (Modus)	Wählen Sie einen Scan-Modus, z. B. Schwarzweiß, Grau oder Farbe, aus.
(2)	Dither (Farbmischung)	Es stehen fünf Halbtonstufen zur Auswahl.
(3)	Dots per inch (Punkte pro Zoll)	Wählen Sie die gewünschte Auflösung.
(4)	Page Size (Seitengröße)	Wählen Sie die gewünschte Seitengröße.
(5)	Brightness (Helligkeit)	Passen Sie die Helligkeit des gescannten Bildes an.
(6)	Contrast (Kontrast)	Passen Sie den Bereich zwischen den dunkelsten und hellsten Schattierungen des Bildes an.
(7)	Default (Standardwerte)	Mit dieser Option können Sie alle Einstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurücksetzen.
(8)	Area (Bereich)	Wählen Sie den gewünschten Scanbereich oder die gewünschte Position.
(9)	More (Mehr)	Klicken Sie hierauf, um das Bild umzukehren, Mehrfacheinzugs-Erkennung einzustellen und eine Farbunterdrückung festzulegen.

6

Scannen (Macintosh)

Scannen über das Bedienfeld

Passen Sie die Scan-Taste on auf dem Bedienfeld Ihres Brother-Gerätes individuell an, um Scans mit Ihrer bevorzugten Scansoftware durchführen zu können.

Zuordnen eines Profils zur Scan-Taste

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden ist.
- 2 Starten Sie **DS Capture** und klicken Sie auf die Registerkarte **Profil**.
- 3 Klicken Sie auf die Popup-Liste **Ereignis** und wählen Sie eine Ereignisnummer. Die Schaltflächennummer (z. B. **Schaltfläche 1**) die Sie aus dieser Liste auswählen, entspricht direkt der jeweiligen Funktionsnummer (Function X (Funktion X)), die auf dem LC-Display des Gerätes angezeigt wird.



Scannen eines Dokuments

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden ist.
- 2 Legen Sie das Dokument in den automatischen Vorlageneinzug (ADF) ein.



- 3 Starten Sie **DS Capture**.
- 4 Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl einer Function (Funktion).
- 5 Drücken Sie 💽, um den Scanvorgang zu starten.

Scannen über den Computer

Zum Scannen über einen Computer starten Sie auf dem Computer eine TWAIN-kompatible Anwendung wie DS Capture oder Adobe[®] PhotoShop[®]. In diesem Handbuch wird als Beispiel die Anwendung DS Capture verwendet.

Scannen mit DS Capture

1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden ist.

2 Doppelklicken Sie auf Ihrem Desktop auf das Symbol DS Capture

3 DS Capture wird gestartet.

Vorderseite Au	to	Binarisierung	Dynamische	Schwelle	
Farbe vorn		Sinai Siciang.	By manifester Service		
Grau vorn		Empfindlichkeit:		0	20
SW vorn		Helligkeit:	-	•	0
Rückseite Aut	0	Kontrast:		0	-0
Farbe hinten		Auflösung:	200		- dp
Grau hinten				NoiR	
SW hinten		Unikeliten.	Schwarz auf weiß		
Scanquelle:	Automat	ischer Einzelblattei	inz 😂		
	Automatisch				
Seitengröße:	Automat	isch			
Seitengröße: Profil:	Automat Custom	isch	✓		

- Andern Sie bei Bedarf die Scaneinstellungen. Informationen zum Ändern der Einstellungen finden Sie unter Ändern von Scaneinstellungen über den TWAIN-Treiber auf Seite 67.
- 5 Legen Sie das Dokument in den automatischen Vorlageneinzug (ADF) ein.

6 Klicken Sie auf dem DS Capture-Bildschirm auf **Scannen**. Der Scanner beginnt zu scannen. Das gescannte Bild wird in dem Verzeichnis gespeichert, das Sie in der Registerkarte **Datei** angegeben haben. Weitere Informationen siehe *Registerkarte "Datei"* auf Seite 78. Überprüfen Sie das Scanergebnis, um sicherzugehen, dass alle Einstellungen richtig sind.

Ändern von Scaneinstellungen über den TWAIN-Treiber

Der TWAIN-Treiber bietet verschiedene Einstellungen und nützliche Funktionen für das Scannen, wie in der nachstehenden Übersichtstabelle angegeben.

In den Beispielen in diesem Handbuch wird jeweils die Anwendung DS Capture verwendet. Für andere Scansoftware gelten ähnliche Anweisungen.

Funktionsübersicht

Kategorie	Funktion	Referenz
Grundeinstellungen	Bildtyp (Farbe) festlegen und scannen	Registerkarte "Bild" auf Seite 71
	Dokumentenfarbe automatisch erkennen und scannen	Registerkarte "Bild" auf Seite 71
	Dokumentengröße festlegen und scannen	<i>Registerkarte "Papier"</i> auf Seite 82
	Dokumentengröße automatisch erkennen und scannen	<i>Registerkarte "Papier"</i> auf Seite 82
	Auflösung festlegen und scannen	Registerkarte "Bild" auf Seite 71
Bildverarbeitung	Die festgelegte Farbe entfernern und scannen	Registerkarte "Farbunterdrückung" auf Seite 80
	Dokument drehen	<i>Registerkarte "Drehung"</i> auf Seite 86
	Leere Seite erkennen und entfernen	<i>Registerkarte</i> " <i>Optimierung</i> " auf Seite 88
	Lochstellen des gescannten Dokuments entfernen	<i>Registerkarte</i> " <i>Optimierung</i> " auf Seite 88
	Neigung des Dokuments automatisch ausgleichen	<i>Registerkarte "Papier"</i> auf Seite 82
	Grundfarbe des Dokuments automatisch entfernen	<i>Registerkarte "Optimierung"</i> auf Seite 88
	An den Papierkanten einen weißen oder schwarzen Rand hinzufügen	<i>Registerkarte</i> " <i>Optimierung</i> " auf Seite 88
	Kleine, durch Staub oder Kratzer verursachte Defekte an einem gescannten Bild entfernen	<i>Registerkarte "Optimierung"</i> auf Seite 88
Effizientes Scannen	Vorschau anzeigen und Scaneinstellungen überprüfen	Übersicht über den DS Capture- Bildschirm auf Seite 69
	Eigenschaften des Scanners speichern	Registerkarte "Bild" auf Seite 71
	Mit einem einzigen Scan Scanergebnisse verschiedener Farbtypen erzielen	<i>Registerkarte "Bild"</i> auf Seite 71
	Den zum Scannen verwendeten Computerspeicher festlegen	Registerkarte "Einstellungen" auf Seite 92
	Dokumente fortlaufend scannen	<i>Registerkarte "Papier"</i> auf Seite 82
Scannen (Macintosh)

Kategorie	Funktion	Referenz
Erweiterte Funktionen	Zeichenfolge zum Scanergebnis hinzufügen	<i>Registerkarte "Imprinter"</i> auf Seite 93
	Einseitiges Dokument in zwei Seiten unterteilen	<i>Registerkarte "Drehung"</i> auf Seite 86
	Dokumente scannen, die länger als das Format A4/Letter sind	Registerkarte "Bild" auf Seite 71
Geräteeinstellungen	Einstellungen für Mehrfacheinzug-Erkennung festlegen	<i>Registerkarte "Papier"</i> auf Seite 82
	Anzahl der gescannten Seiten überprüfen und zurücksetzen	Registerkarte "Informationen" auf Seite 97
	Energiesparmodus und Abschaltzeit-Einstellungen ändern	<i>Registerkarte "Einstellungen"</i> auf Seite 92
Systeminformationen	Systeminformationen des Scanners und des Computers überprüfen	Registerkarte "Informationen" auf Seite 97

Übersicht über den DS Capture-Bildschirm

Starten Sie die TWAIN-Benutzeroberfläche mithilfe Ihrer Scansoftware. In diesem Handbuch wird die TWAIN-Benutzeroberfläche anhand der DS Capture-Benutzeroberfläche erläutert. Klicken Sie auf die Registerkartenmenüs, um die Scannereinstellungen festzulegen.

	•••			PDS-	6000			
(1) —	Profil	Bild Datei	Farbunter	drückung	Papier	r Drehung	Optimierung	Eines 🕨
		Vorderseite Aut	to	Binarisieru	ing:	Dynamische	Schwelle	
		Farbe vorn		Empfindlig	hkoit			20
		Grau vorn		Empinian	inkent.		0	20
		SW vorn		Helligkeit			0	0
		Rückseite Auto	0	Kontrast:			0	0
		Farbe hinten		Auflösung	1:	200		🚽 dpi
		Grau hinten	-	Umkehren	:	Schwarz auf	Weiß	0
		SW hinten						
		Scanquelle: Seitengröße: Profil: Farbprofil:	Automati Automati Benutzen Dokumer	ischer Vorla isch definiert nt	geneinz	24 0		
(2)	- Stand	ardwerte		<u>Scanne</u> (3)	en (Beenden	Vorschaufe	nster>>

Nr.	Name	Beschreibung
(1)	Registerkarten	Profil, Bild, Datei, Farbunterdrückung, Papier, Drehung, Optimierung, Einstellungen, Imprinter, Informationen
(2)	Standardwerte	Klicken Sie auf Standardwerte , um alle Einstellungen in allen Registerkarten auf ihre ursprünglichen Voreinstellungen zurückzusetzen.
(3)	Scannen	Klicken Sie auf Scannen , um den Scanvorgang zu starten.
(4)	Beenden	Klicken Sie auf Beenden , um das Fenster zu schließen.
(5)	Vorschaufenster	Klicken Sie hierauf, um das Bildvorschaufenster ein- oder auszublenden, in dem Sie das Bild vor dem endgültigen Scanvorgang als Vorschau (mit niedriger Auflösung) betrachten können.

HINWEIS

Alle Einstellungen der Registerkarte **Bild** (außer **Auflösung**) und der Registerkarte **Farbunterdrückung** können jeweils getrennt für die Vorder- und Rückseite von gescannten zweiseitigen Dokumenten festgelegt werden.

Registerkarte "Profil"

Klicken Sie auf die Registerkarte **Profil**, um bestimmten Tasten auf dem Bedienfeld des Scanners spezifische Scanprofile zuzuordnen.



Nr.	Name	Beschreibung	Standardwerte
(1)	Profil	Hier werden alle in DS Capture gespeicherten Scanprofile angezeigt. Klicken Sie auf ein Profil, damit seine Einstellungen im Feld Beschreibung angezeigt werden.	-
(2)	Ereignis	Wählen Sie eine Tastennummer aus der Popup-Liste. Die Schaltflächennummer (z. B. Schaltfläche 1) die Sie aus dieser Liste auswählen, entspricht direkt der jeweiligen Funktionsnummer (Function X (Funktion X)), die auf dem LC-Display des Gerätes angezeigt wird.	-
(3)	Beschreibung	Hier werden die Einstellungen des ausgewählten Scanprofils angezeigt.	-

HINWEIS

Sie müssen dem Profil eine Ereignisnummer zuordnen, um über die Scan-Taste 💽 am Gerät scannen zu können. Weitere Informationen siehe *Scannen über das Bedienfeld* auf Seite 65.

Registerkarte "Bild"

Klicken Sie auf die Registerkarte **Bild**, um grundlegende Scaneinstellungen vorzunehmen, Werte für die Vorder- oder Rückseite eines Dokuments einzugeben und den Bildtyp festzulegen.



Nr.	Name	Beschreibung	Standardwerte
(1)	Bildauswahl- Kontrollkästchen	Aktivieren Sie die gewünschten Kontrollkästchen, um den Scantyp für die Vorderseite (und Rückseite) des zu scannenden Dokuments festzulegen.	SW vorn
(2)	Bildauswahl-Gruppe	Passen Sie die Einstellungen für die Vorder- und Rückseite des Dokuments an.	SW vorn
(3)	Binarisierung / Dokumenttyp	Wählen Sie einen geeigneten Bildverarbeitungsmodus. Dieser Feldname ändert sich je nach den in der Bildauswahl-Gruppe gewählten Optionen.	Dynamische Schwelle / Dokument
(4)	Empfindlichkeit / Schwelle	Dient zum Ändern des Empfindlichkeits-/Schwellwerts.	-
(5)	Helligkeit	Dient zum Ändern der Helligkeit.	0
(6)	Kontrast	Dient zum Ändern des Kontrasts.	0
(7)	Auflösung	Dient zum Auswählen der Auflösung.	200
(8)	Umkehren	Dient zum Umkehren der Helligkeitswerte und der Farben des Bildes.	Schwarz auf Weiß
(9)	Scanquelle	Dient zum Auswählen einer Scanquelle.	Automatischer Vorlageneinzug (ADF)

Scannen (Macintosh)

Nr.	Name	Beschreibung	Standardwerte
(10)	Seitengröße	Dient zum Erfassen eines Ausschnitts aus dem zu scannenden Dokument.	Automatisch
(11)	Profil	Dient zum Erstellen oder Ändern von Scanprofilen für häufig verwendete Scaneinstellungen.	Benutzerdefiniert
(12)	Farbprofil	Ermöglicht eine exakte Farbwiedergabe beim Scannen.	Dokument

Bildauswahl-Kontrollkästchen

Aktivieren Sie diese Kontrollkästchen, um den Scantyp anzupassen. Dieser Satz wurde hinzugefügt, um den Unterschied zwischen den Bildauswahl-Kontrollkästchen und der Bildauswahl-Gruppe deutlich zu machen. Um z. B. sowohl die Vorder- als auch die Rückseite eines farbigen Dokuments in Farbe zu scannen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen **Farbe vorn** und **Farbe hinten**. Für einen Schwarzweiß-Scan der Vorderseite und einen Farb-Scan der Rückseite wählen Sie hingegen **SW vorn** und **Farbe hinten**.

HINWEIS

- Aktivieren Sie mehrere Bildtyp-Kontrollkästchen, um mit einem Scan mehrere Scanergebnisse zu erzielen. Wenn Sie beispielsweise **Farbe vorn** und **Grau vorn** aktivieren und dann das Dokument scannen, werden die Scandaten sowohl in Farbe als auch in Grau gespeichert.
- Wenn Sie **Vorderseite Auto** aktivieren, müssen Sie **Rückseite Auto** als Bildtyp für die Rückseite aktivieren, und umgekehrt. Diese beiden Optionen funktionieren nur in Kombination miteinander.

Bildauswahl-Gruppe

In der **Bildauswahl-Gruppe** können Sie detaillierte Einstellungen für das Scannen in den verschiedenen Farbmodi festlegen. Wählen Sie einen Bildtyp aus und passen Sie die Detaileinstellungen individuell an. Sie können auf jeden Bildtyp unterschiedliche Einstellungen anwenden.

Bildtyp	Beschreibung
Farbe	Wählen Sie "Farbe", wenn das Original farbig ist und Sie eine exakte Kopie erstellen möchten.
Grau	Wählen Sie "Grau", wenn das Original aus Grautönen besteht.
SW	Wählen Sie "SW", wenn das Original ein gedruckter oder handschriftlicher Text ist.
Automatische Erkennung	Wählen Sie "Automatische Erkennung", damit die Vorder- oder Rückseite Ihres farbigen Dokuments automatisch erkannt und gescannt wird. Wenn das Dokument farbig ist, wird es automatisch als Farbbild gescannt. Wenn das Dokument nicht farbig ist, wählen Sie entweder Schwarzweiß oder Grau aus der Popup-Liste Nicht-Farb-Auswahl . Verwenden Sie diese Option, wenn das Dokument aus mehreren Seiten besteht und sowohl farbige als auch schwarzweiße Elemente umfasst.

Binarisierung / Dokumenttyp

Dieser Feldname ändert sich je nach den in der Bildauswahl-Gruppe gewählten Optionen.

Binarisierung (nur im Modus SW)

Binarisierung bedeutet Umwandlung eines Graustufen- oder Farbbilds in ein Schwarzweißbild. Diese Umwandlung kann nach verschiedenen Verfahren erfolgen.

Umwandlungs- verfahren	Beschreibung
Dynamische Schwelle	Wählen Sie Dynamische Schwelle , um dem Scanner zu erlauben, die einzelnen Dokumente dynamisch auszuwerten und ein Bild in der höchsten Qualität zu erzeugen. Wählen Sie diese Option, um Dokumente mit blassem Text oder mit einem Hintergrund in Grautönen oder Farbe zu scannen. Bei Auswahl von Dynamische Schwelle : Schwelle , Helligkeit und Kontrast sind nicht verfügbar.
Feste Verarbeitung	Wählen Sie "Feste Verarbeitung" für Schwarzweißdokumente und andere Dokumente mit hohem Kontrast. Für den Schwarz-Weiß-Übergang wird ein spezifischer Wert festgelegt. Der Schwellwert ist über den gesamten Dichtebereich hinweg programmierbar. Wenn Sie Feste Verarbeitung wählen, ist Kontrast nicht verfügbar.

Umwandlungs- verfahren	Beschreibung
Halbton 1–5	Wählen Sie Halbton , um ein Bild in Grautönen zu erstellen, das aus Punkten verschiedener Größe besteht. Bei anderen Geräten wird diese Option mitunter als "Graustufen" bezeichnet.
Fehlerstreuung	Wählen Sie Fehlerstreuung für einen bestimmten Halbton-Typ. Fehlerstreuung ergibt eine gute Bildtextur und eine bessere Lesbarkeit von Text in Bildern als die oben genannten Optionen Halbton 1–5 .



Halbton



Fehlerstreuung

Dokumenttyp (nur im Modus **Grau**)

Wenn Sie für das zu scannende Bild den Bildtyp **Grau** wählen, haben Sie die Wahl zwischen drei Dokumenttypen.

Dokumenttyp	Beschreibung
Dokument	Wählen Sie Dokument , wenn Ihr Original nur Text oder eine Mischung aus Text und Grafik enthält. Dies ist die optimale Einstellung für normale Geschäftsdokumente.
Foto	Wählen Sie Foto , wenn Ihr Original ein Foto enthält, das als lebendig wirkendes Graustufenbild wiedergegeben werden soll.
Normal	Wählen Sie Normal, um die Helligkeit und den Kontrast manuell einzustellen.



Dokument (Schwelle: 230)



Foto



Normal

Empfindlichkeit / Schwelle

Empfindlichkeit (verfügbar nach Auswahl von Dynamische Schwelle)

Wenn Ihr Dokument kleine Punkte oder Flecken enthält und Sie diese entfernen möchten, erhöhen Sie den Empfindlichkeitswert, indem Sie den Regler nach rechts bewegen.

Schwelle (verfügbar nach Auswahl von Feste Verarbeitung oder Dokument)

Ein niedriger Schwellwert erzeugt ein helleres Bild und kann zum Unterdrücken von Hintergründen und nicht benötigten Informationen verwendet werden. Ein hoher Schwellwert erzeugt ein dunkleres Bild und kann verwendet werden, um blasse Bilder deutlicher hervorstechen zu lassen.

Helligkeit

Mit dem Regler Helligkeit können Sie Bilder aufhellen oder abdunkeln. Je höher der Wert, desto heller das Bild.

Kontrast

Mit dem Regler **Kontrast** können Sie den Bereich zwischen den dunkelsten und hellsten Schattierungen des Bildes anpassen. Je höher der Wert, desto größer der Unterschied zwischen hell und dunkel.

Auflösung

Wählen Sie einen Auflösungswert aus der Popup-Liste. Je höher der Wert, desto höher die Auflösung und die Dateigröße.

Sie können einen benutzerdefinierten Auflösungswert in das Feld Auflösung eingeben.

Umkehren

Mit **Umkehren** können Sie die Helligkeitswerte und die Farben des Bildes umkehren. Die Standardeinstellung ist **Schwarz auf Weiß** Hintergrund. Um diese Einstellung umzukehren, wählen Sie **Weiß auf Schwarz**.



Schwarz auf Weiß



Weiß auf Schwarz

Scanquelle

Automatischer Vorlageneinzug (ADF)

Verwenden Sie den automatischen Vorlageneinzug (ADF) zum Scannen mehrerer Seiten.

2 auf 1

Mit **2 auf 1** können Sie Dokumente scannen, die breiter als das Format A4 bzw. Letter sind. Das Gerät scannt beide Seiten des gefalteten Dokuments und fügt die Bilder zu einer einzigen Seite zusammen.

Kontrollkästchen Vertikal zusammenführen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um beide Seiten vertikal aneinander auszurichten. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um beide Seiten horizontal aneinander auszurichten.



Vertikal zusammenführen aktiviert



A

B

A

A

Seitengröße

Wählen Sie das gewünschte Papierformat aus der Popup-Liste.

- Automatisch
- US Legal 8,5 × 14 Zoll
- US Letter 8,5 × 11 Zoll
- Foto 6 × 4 Zoll
- Foto 5 × 3 Zoll
- ISO A4 210 × 297 mm
- ISO A5 148 × 210 mm
- ISO A6 105 × 148 mm
- ISO A7 74 × 105 mm
- ISO B5 176 × 250 mm
- ISO B6 125 × 176 mm
- ISO B7 88 × 125 mm
- JIS B5 182 × 257 mm
- JIS B6 128 × 182 mm
- JIS B7 91 × 128 mm
- Maximale Scanlänge
- Lange Seite (< 236 Zoll [5994 mm]¹)
- Benutzerdefiniert

¹ Beim Scannen mit 200 dpi hängt die Länge, die gescannt werden kann, von der Auflösung ab.

Profil

Klicken Sie auf **Profil**, um häufig verwendete Scaneinstellungen zu speichern. So erstellen Sie ein Scanprofil:



Wählen Sie die gewünschten Scaneinstellungen auf den verschiedenen Registerkarten.

Klicken Sie danach auf die Registerkarte **Bild** und anschließend auf die Schaltfläche + rechts neben dem Feld Profil.

Das Dialogfeld Neues Profil hinzufügen wird angezeigt.

Neues Profil hir	nzufügen			
Profil				
Untitled				
Abbrechen OK				
		1.		

3 Geben Sie einen Namen für das zu speichernde Profil ein.

Klicken Sie auf **OK**.

Das neue Profil erscheint nun im Feld Profil und in der Popup-Liste Profil.

HINWEIS

- Wenn Sie ein Profil löschen möchten, wählen Sie es aus der Popup-Liste und klicken Sie auf - und anschließend auf OK.
- Wenn Sie ein Profil bearbeiten möchten, geben Sie den Namen des betreffenden Profils im Dialogfeld Neues Profil hinzufügen ein und klicken Sie auf OK.

Farbprofil

Mit den Einstellungen unter Farbprofil erzielen Sie eine exakte Farbwiedergabe für Ihre Scans. Bei dieser Option werden die standardmäßigen ICC-Profil-Parameter zum Anpassen der Bildfarben verwendet. ICC-Profile werden im Zusammenhang mit der Farbzuordnung verwendet, vorwiegend in der digitalen Fotografie und der digitalen Drucktechnik.

Dokument

Wählen Sie Dokument, wenn Ihr Original nur Text oder eine Mischung aus Text und Grafik enthält. Dies ist eine optimale Einstellung für normale Geschäftsdokumente.

Wählen Sie Kein, um die Option Farbprofil zu deaktivieren.

Foto

Wählen Sie Foto, wenn Ihr Dokument Fotos enthält und diese in lebendigen Farben wiedergegeben werden sollen.

Mix

Wählen Sie Mix, wenn Ihr Dokument eine Kombination von Text und Grafik enthält. Die Option Mix bietet eine mittlere Scanqualität zwischen Dokument und Foto.

Kein

Registerkarte "Datei"

Klicken Sie auf die Registerkarte **Datei**, um den Verzeichnispfad, den Dateinamen und das Dateiformat für die gescannten Bilder festzulegen.

	0 0	PDS-6000		
	Profil Bild Datei	Farbunterdrückung	Papier Drehung	Optimierung Eins 🕨
(1) —	Verzeichnis: /Users/xx	<x documents<="" td=""><td></td><td>Durchsuchen</td></x>		Durchsuchen
	Dateiname: Image-%SE	Q	Ziff	iern: 001 🛟
(2) ——	%YYYYMM %YYYY: %YY: %MM: %MMM: %DD:	DD: 20150219 2015 15 02 FEB 19	%HHNNSS: 14 %HH: 14 %NN: 21 %SS: 49 %SEQ: 00	2149))1
(3) —	Wenn Dateinamen ident	1 tisch sind: Sequenznur	nmer erhöhen	
(4) —	Dateiformat: JPEG (*.j	pg) 😒		
(5) —	Scannen an: 📄 Date	er anzeigen		
	Standardwerte	Scanne	n Beenden	Vorschaufenster>>

Nr.	Name	Beschreibung	Standardwerte
(1)	Verzeichnis	Geben Sie an, wo die gescannten Bilder gespeichert werden sollen.	/Users/xxx/Documents (wobei xxx lhr Benutzername ist)
(2)	Dateiname	Geben Sie den Standarddateinamen für gescannte Bilder an.	Image-%SEQ
(3)	Wenn Dateinamen identisch sind	Bestimmen Sie, was geschehen soll, wenn ein identischer Dateiname bereits im Verzeichnis vorhanden ist.	Sequenznummer erhöhen
(4)	Dateiformat	Wählen Sie ein Dateiformat aus.	JPEG (*.jpg)
(5)	Scannen an	Legen Sie fest, wohin das gescannte Bild automatisch gesendet werden soll.	Datei

Verzeichnis

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Durchsuchen**, um zu dem Verzeichnis zu navigieren, in dem die gescannten Bilder gespeichert werden sollen, oder geben Sie einen Speicherort in das Feld **Verzeichnis** ein.

Dateiname

Sie können den Standarddateinamen mit Text und Sonderzeichen individuell anpassen.

Dateiname

Geben Sie einen Dateinamen, bestehend aus Text und den angezeigten Codes, ein. Um beispielsweise allen Scans den Namen "User1" mit Monat und Jahr zu geben (also "User1-December, 2014"), geben Sie **User1-%MM%YYYY** in das Feld **Dateiname** ein.

Ziffern

Wählen Sie die Anzahl der Ziffern. Diese Einstellung ist verfügbar, wenn %SEQ festgelegt ist.

Beispiel

Zeigt ein Beispiel für Ihren Dateinamen an.

Wenn Dateinamen identisch sind

Wählen Sie eine Aktion, die die Scansoftware automatisch durchführen soll, wenn derselbe Name in Ihrem Standardverzeichnis bereits vorhanden ist.

Sequenznummer erhöhen

Die Sequenznummer der neuen Scandatei erhöhen und sowohl die neue als auch die alte Datei speichern.

Immer überschreiben

Nur das neue gescannte Bild speichern und das alte überschreiben.

Nutzer fragen

Ein Dialogfeld anzeigen, das dazu auffordert, entweder die Sequenznummer der neuen Datei zu erhöhen oder die alte Datei zu überschreiben.

Dateiformat

Wählen Sie das gewünschte Dateiformat aus der Popup-Liste.

Um mehrere Dokumente als eine einzige Datei zu speichern, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mehrseitige Ausgabe**.

Scannen an

Wählen Sie **Datei**, **Anwendung**, **E-Mail** oder **Drucker** aus der Popup-Liste, um anzugeben, wohin die Scandatei gesendet werden soll.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Im Finder anzeigen**, um den Finder zu öffnen, und das Verzeichnis anzuzeigen, in dem das Bild gespeichert wird.

Registerkarte "Farbunterdrückung"

Klicken Sie auf die Registerkarte **Farbunterdrückung**, um die rote, blaue oder grüne Farbe aus einem gescannten Bild zu entfernen. Wenn ein Bild ein rotes Wasserzeichen oder einen roten Hintergrund enthält, wählen Sie den Kanal **Rot** aus, um das Wasserzeichen bzw. den Hintergrund zu entfernen. Diese Funktion ist hilfreich zum Schärfen von Text bei Verwendung von OCR-Software.

HINWEIS

Diese Funktion unterstützt nur Dokumente in Schwarzweiß oder Grautönen.

	Vorderseite Auto	rraruckung Papier Drenung Optimierung Eing F
	Earbe vore	Farbunterdrückung: Kein
	Parbe vom	Erweiterte Verarbeitung
	Grau vorn	Modus: Normal O
	SW vorn	Filterschwelle: 10 (2)
	Rückseite Auto	Rot:128 (2)
	Farbe hinten	Grün: 128
	Grau hinten	Blau: 128
()	SW hinten	
(3) —		Vorschauergebnis 2 (4)

Nr.	Name	Beschreibung	Standardwerte
(1)	Farbunterdrückung	Wählen Sie die Farbe aus, die aus dem Scan entfernt werden soll.	Kein
(2)	Erweiterte Verarbeitung	Konfigurieren Sie die erweiterten Einstellungen zum Entfernen einer Farbe.	(nicht aktiviert)
(3)	Vorschauergebnis	Sehen Sie sich das Ergebnis der aktuellen Farbunterdrückungsergebnisse im Bildvorschaufenster an.	-
(4)	Farbauswahl	Wählen Sie die zu unterdrückende Farbe im Vorschaubild aus.	-

Farbunterdrückung

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus der Popup-Liste Farbunterdrückung:

- Kein
 - Es wird keine Farbe entfernt.
- Rot entfernen / Grün entfernen / Blau entfernen

Rot, Grün oder Blau wird aus dem Scan entfernt.

Benutzerdefiniert

Stellen Sie den RGB-Wert der zu unterdrückenden Farbe manuell ein oder wählen Sie die zu unterdrückende Farbe mithilfe der Farbauswahl main aus dem Vorschaubild aus.

Erweiterte Verarbeitung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Erweiterte Verarbeitung**, um Details zur Optimierung des Scanergebnisses anzupassen.

Modus

Wählen Sie "Qualität", um detaillierte Einstellungen für den Filterschwellwert festzulegen. **Modus** ist nur verfügbar, wenn **Rot entfernen**, **Grün entfernen**, **Blau entfernen** oder **Automatisch** aus der Dropdown-Liste **Farbunterdrückung** gewählt wurde.

Filterschwelle (verfügbar nach Auswahl von Kein, Rot entfernen, Grün entfernen oder Blau entfernen)

Dieser Wert bestimmt, wie viel Farbe entfernt werden soll. Mit einem niedrigeren Wert wird die ausgewählte Farbe stärker unterdrückt, mit einem höheren Wert bleibt die ausgewählte Farbe stärker erhalten. **Filterschwelle** ist nur verfügbar, wenn **Qualität** aus der Dropdown-Liste **Modus** gewählt wurde.

■ RGB-Werte (verfügbar nach Auswahl von Benutzerdefiniert)

Zeigt den RGB-Wert für die im Bildvorschaufenster ausgewählte Farbe an. Passen Sie die RGB-Werte bei Bedarf manuell an.

Vorschauergebnis

Klicken Sie hierauf, um Ihre Farbunterdrückungseinstellungen in der Vorschau anzuzeigen. Bevor Sie diese Funktion verwenden, müssen Sie das Bild in der Vorschau anzeigen, indem Sie auf die Schaltfläche **Vorschaufenster** klicken.

Farbauswahl

Die Farbauswahl-Option ist nur verfügbar, wenn Sie unter **Farbunterdrückung** die Option **Benutzerdefiniert** gewählt und nachdem Sie das Bild durch Klicken auf **Vorschaufenster** in der Vorschau angezeigt haben. Wählen Sie die zu unterdrückende Farbe im Vorschaubild aus.

Klicken Sie auf die Schaltfläche *k*, bewegen Sie die Maus über das Vorschaubild und klicken Sie auf die Farbe, die unterdrückt werden soll. Die RGB-Werte für die ausgewählte Farbe werden automatisch in die Felder **Rot**, **Grün** und **Blau** eingefügt.

Registerkarte "Papier"

Klicken Sie auf die Registerkarte **Papier**, um Werte für die Bildausgabe, für sich überlappende Seiten und für das automatische Scannen festzulegen.



Nr.	Name	Beschreibung	Standardwerte
(1)	Seitengröße	Dient zum Erfassen eines Ausschnitts aus dem zu scannenden Dokument. Wenn Sie Automatisch wählen, werden gescannte Bilder, die schief eingelegt sind, automatisch gerade ausgerichtet.	Automatisch
(2)	Einheit	Wählen Sie die Maßeinheit, die angezeigt werden soll.	(je nach Sprache)
(3)	Trägerblattmodus	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie den Trägerbogen verwenden.	(nicht aktiviert)
(4)	Hochformat / Querformat	Wählen Sie das Layout des zu scannenden Dokuments aus.	Hochformat
(5)	X-Offset / Y-Offset / Breite / Länge	Dient zum manuellen Anpassen des Scanbereichs.	-
(6)	Multifeed-Erkennung	Legen Sie Optionen zum Erkennen von Dokumenten fest, die sich beim Einziehen in den ADF übereinanderschieben.	AUS
(7)	Zeitüberschreitung für erneutes Einlegen	Hier können Sie festlegen, wie lange der Scanner warten soll, bevor er mit dem automatischen Scannen beginnt, nachdem der erste Scan-Job abgeschlossen ist.	0

Scannen (Macintosh)

Seitengröße

Wählen Sie das gewünschte Papierformat aus der Popup-Liste.

- Automatisch
- US Legal 8,5 × 14 Zoll
- US Letter 8,5 × 11 Zoll
- Foto 6 × 4 Zoll
- Foto 5 × 3 Zoll
- ISO A4 210 × 297 mm
- ISO A5 148 × 210 mm
- ISO A6 105 × 148 mm
- ISO A7 74 × 105 mm
- ISO B5 176 × 250 mm
- ISO B6 125 × 176 mm
- ISO B7 88 × 125 mm
- JIS B5 182 × 257 mm
- JIS B6 128 × 182 mm
- JIS B7 91 × 128 mm
- Maximale Scanlänge
- Lange Seite (< 236 Zoll [5994 mm]¹)
- Benutzerdefiniert

¹ Beim Scannen mit 200 dpi hängt die Länge, die gescannt werden kann, von der Auflösung ab.

Einheit

Wählen Sie **Millimeter**, **Zoll** oder **Pixel** aus der Popup-Liste. Die Standardeinstellung richtet sich nach der Sprache Ihres Betriebssystems.

Trägerblattmodus

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie den Trägerbogen verwenden.

HINWEIS

Diese Option ist nur verfügbar, wenn Automatisch aus der Popup-Liste Seitengröße gewählt wurde.

Hochformat / Querformat

HINWEIS

Querformat kann nicht gewählt werden, wenn US Legal, US Letter, A4, B5, Maximale Scanlänge oder Lange Seite gewählt wurde.

X-Offset / Y-Offset / Breite / Länge

Über folgende Werte können Sie den Scanbereich manuell anpassen:

X-Offset

Hiermit stellen Sie den Abstand zwischen der linken Kante des Scanners und der linken Kante des zu scannenden Dokumentenbereichs ein.

Y-Offset

Hiermit stellen Sie den Abstand zwischen der Oberkante des Dokuments und der Oberkante des zu scannenden Dokumentenbereichs ein.

Breite

Hiermit stellen Sie die Breite des zu scannenden Dokumentenbereichs ein.

Länge

Hiermit stellen Sie die Länge des zu scannenden Dokumentenbereichs ein.

Multifeed-Erkennung

Konfigurieren Sie die Optionen der **Multifeed-Erkennung**, um den gleichzeitigen Einzug mehrerer Seiten durch den ADF zu erkennen.

Zu einem Mehrfacheinzug (Multifeed) kommt es oftmals bei Dokumenten mit Heftklammern oder Aufklebern oder bei elektrostatisch aufgeladenen Dokumenten.

Überlängenerkennung

Mit **Überlängenerkennung** können Sie die Länge des zu scannenden Dokuments bestimmen, indem Sie angeben, um wie viel das Dokument die Länge des Scanbereichs überschreitet. Der Wert 0 bedeutet: keine Überlängenerkennung. Verwenden Sie die Funktion **Überlängenerkennung**, wenn Sie mehrere Dokumente eines einheitlichen Formats über den ADF scannen.

Wenn Sie diese Erkennungsmethode wählen, wird das Scannen auch bei Erkennung eines Mehrfacheinzugs fortgesetzt.

Ultrasonic Erkennung

Ultrasonic Erkennung ermöglicht das Erkennen von sich überlappenden Seiten durch Messen der Dicke des Papiers.

Wenn Sie diese Erkennungsmethode wählen, wird bei Erkennung eines Mehrfacheinzugs das Scannen sofort gestoppt und eine Warnung auf dem Computerbildschirm angezeigt.

Scanvorgang nach Multifeed stoppen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um bei Erkennung eines Mehrfacheinzugs den Vorschubmechanismus zu stoppen und ein Warndialogfeld anzuzeigen.

HINWEIS

- Diese Option ist verfügbar, wenn Überlängenerkennung gewählt wurde.
- Wenn der Scanvorgang nach dem Erkennen eines Mehrfacheinzugs sofort gestoppt werden soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Scanvorgang nach Multifeed stoppen**.

Tonsignal bei Multifeed

Verwenden Sie diese Funktion, wenn der Computer bei Erkennung eines Mehrfacheinzugs einen Alarmton ausgeben soll.

Wenn Sie den Alarmton ändern möchten, klicken Sie auf **Durchsuchen...** und wählen Sie eine auf Ihrem Computer gespeicherte .wav-Datei.

HINWEIS

Diese Funktion ist verfügbar, wenn entweder Überlängenerkennung oder Ultrasonic Erkennung gewählt wurde.

Zeitüberschreitung für erneutes Einlegen

Hier können Sie festlegen, wie lange der Scanner warten soll, bevor er nach Abschluss des Scan-Jobs automatisch das nächste Dokument scannt. Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie viele einzelne Dokumente in den ADF einlegen, die mit denselben Scaneinstellungen gescannt werden sollen.

Registerkarte "Drehung"

Profil Bild Datei Farbunterdrückung Papier Drehung Optimierung Eine Drehungsgrad: Kein Bild teilen: Kein Seitenausrichtung: • Buch Umklappen					PDS	-6000			
Drehungsgrad: Kein C Bild teilen: Kein C Seitenausrichtung: • Buch Umklappen	Profil	Bild	Datei	Farbu	nterdrückung	Papier	Drehung	Optimierung	Eines
Bild teilen: Kein Seitenausrichtung: Buch Umklappen Spiegeln		Drei	nungsgra	ıd:	Kein				
Seitenausrichtung: Buch Umklappen Spiegeln		Bild	teilen:		Kein				
Spiegeln		Seite	enausrich	htung:	Buch		Umklapper	n	
		_ <u> </u>	pieg <mark>el</mark> n						

Klicken Sie auf die Registerkarte Drehung, um die Drehung des Bildes festzulegen.

Nr.	Name	Beschreibung	Standardwerte
(1)	Drehungsgrad	Hiermit können Sie das gescannte Bild drehen.	Kein
(2)	Bild teilen	Hiermit können Sie das gescannte Bild teilen.	Kein
(3)	Spiegeln	Hiermit können Sie die rechte und linke Seite des Bildes vertauschen.	(nicht aktiviert)

Drehungsgrad

Um das gescannte Bild zu drehen, wählen Sie den gewünschten Drehungswinkel aus der Popup-Liste:

- Kein
- 90° (im Uhrzeigersinn)
- 180°
- 90° (entgegen dem Uhrzeigersinn)
- Automatisch ausrichten

Wenn Sie Automatisch ausrichten wählen, wird das Dokument anhand seines Inhalts automatisch gedreht.

Bild teilen

Wenn Sie ein Bild teilen, werden zwei getrennte Bilder erstellt, die entweder horizontal oder vertikal aneinander ausgerichtet werden. Dies ist praktisch bei Dokumenten mit einem Bild, das sich über zwei Seiten erstreckt. Sie können dann beide Teilbilder als ein einziges Bild auf einer einzigen Seite speichern.

- Kein
- Horizontal

Teilt ein einzelnes Bild horizontal in zwei Hälften.

Vertikal

Teilt ein einzelnes Bild vertikal in zwei Hälften.

Spiegeln

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Spiegeln**, um die linke und rechte Seite des Bildes zu vertauschen.

Registerkarte "Optimierung"

(F	Profil Bild Datei Farbunterdrückung Papier Drehung Optimierung Eine
(1)(Lochstellenentfernung
(2)	Hintergrund einstellen Hintergrundbearbeitung: Kein Empfindlichkeit: O Modus: Automatisch
(3)	Rand füllen Unten: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(4)	Punkte entfernen Rauschzahl: 0 C Rauschradius: 1 C pixel
(5)	Schwelle für Leere Seite entfernen: 50

Klicken Sie auf die Registerkarte **Optimierung**, um das gescannte Bild optisch zu verbessern.

Nr.	Name	Beschreibung	Standardwerte
(1)	Lochstellenentfernung	Entfernt sichtbare Lochstellen.	(nicht aktiviert)
(2)	Hintergrund einstellen	Dient zum Entfernen oder Ausgleichen der Hintergrundfarbe.	Kein
(3)	Rand füllen	Dient zum Hinzufügen eines weißen oder schwarzen Randes entlang der Kanten.	Weiß Millimeter: 0
(4)	Punkte entfernen	Dient zum Entfernen von kleinen Punkten oder Flecken im Hintergrund.	Rauschzahl: 0 Rauschradius: 1
(5)	Schwelle für Leere Seite entfernen	Dient zum Entfernen von leeren Seiten im Original.	(nicht aktiviert)
(6)	Barcode-Erkennung	Dient zum Erkennen von Barcodes und sorgt dafür, dass ein mehrseitiges Dokument geteilt wird, sobald ein Barcode erkannt wird.	(nicht aktiviert)

Lochstellenentfernung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Lochstellenentfernung**, um sichtbare Lochstellen aus gescannten Bildern zu entfernen. Mit dieser Funktion werden sichtbare Lochstellen entfernt, indem sie mit der Umgebungsfarbe gefüllt werden.



Original



Lochstellenentfernung

HINWEIS

Lochstellenentfernung ist verfügbar, wenn die Papierformat-Option Automatisch gewählt wurde.

Hintergrund einstellen

Durch Festlegen der Einstellungen unter **Hintergrund einstellen** können Sie die Grundfarbe gescannter Dokumente entfernen oder ausgleichen.

Hintergrundverarbeitung

Wählen Sie **Kein**, **Sanft** oder **Entfernen** aus der Popup-Liste. Mit **Sanft** wird der Hintergrund ausgeglichen und mit **Entfernen** wird die Hintergrundfarbe entfernt.

Empfindlichkeit

Bewegen Sie den Regler **Empfindlichkeit** nach links oder rechts, um die Empfindlichkeit an die Grundfarbe oder den Hintergrund anzupassen. Je höher der Empfindlichkeitswert, desto besser das Scanergebnis, aber desto geringer die Scangeschwindigkeit.

Modus

Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie unter **Hintergrundverarbeitung** (siehe oben) die Option **Sanft** gewählt haben. Wählen Sie **Automatisch**, wenn die Software das Bild automatisch verarbeiten soll. Wählen Sie **Moiré**, um den Moiré-Effekt zu verringern.

Füllfarbe

Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie unter **Hintergrundverarbeitung** (siehe oben) die Option **Entfernen** gewählt haben. Wählen Sie **Weiß**, wenn der Hintergrund weiß sein soll. Wählen Sie **Automatisch**, wenn die Software die Hintergrundfarbe automatisch erkennen und mit der Füllfarbe füllen soll.

Rand füllen

Wählen Sie **Weiß** oder **Schwarz** und legen Sie einen Wert (in **millimeter**) zum Hinzufügen eines weißen oder schwarzen Randes innerhalb der Kanten des gescannten Bildes fest.

HINWEIS

- Der maximale Randfüllungswert ist der Wert der kürzeren Seite des ausgewählten Papierformats. Wenn Sie beispielsweise das Format Letter mit den Maßen 8,5 × 11 Zoll wählen, so beträgt der maximale Wert für den weißen oder schwarzen Rand 4,25 Zoll (also die Hälfte von 8,5 Zoll). Wenn Sie das Format A4 mit den Maßen 210 × 297 mm wählen, beträgt der maximale Wert für den weißen oder schwarzen Rand 105 mm (also die Hälfte von 210 mm).
- Wenn Sie einen Wert wählen, der das zulässige Maximum übersteigt, wird er automatisch durch den Maximalwert ersetzt.
- Zum Deaktivieren dieser Funktion setzen Sie alle Werte auf 0.



Original



Rand füllen: 20 mm (Schwarz)

Punkte entfernen

Mit dieser Funktion können Sie kleine, als "Bildrauschen" bezeichnete Punkte oder Flecken aus dem Hintergrund von gescannten Bildern entfernen. Durch das Entfernen von unerwünschten Flecken entsteht ein klares, für die Texterkennung (OCR) geeignetes Bild, das zudem eine Verringerung der komprimierten Dateigröße ermöglicht.

Definieren Sie das zu entfernende Bildrauschen, indem Sie eine **Rauschzahl** (Größe) und einen **Rauschradius** (Bereich) angeben.

 \mathcal{A} plague on thee! Hast thou never an eye in thy head? Canst not hear? -The First Part of King Henry the Fourth: 2.1.26-27 A carrier to Gadshill, the host of a tavern.

Vor dem Punkte entfernen (Rauschzahl: 0, Rauschradius: 1)

 \mathcal{T} plague on thee! Hast thou never an eye in thy head? Canst not hear? -The First Part of King Henry the Fourth: 2.1.26-27 A carrier to Gadshill, the host of a tavern.

Nach dem Punkte entfernen (Rauschzahl: 22, Rauschradius: 10)

HINWEIS

Punkte entfernen ist nur bei Schwarzweißbildern verfügbar.

Schwelle für Leere Seite entfernen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Leere Seiten überspringen, um leere Seiten aus einem gescannten Bild zu entfernen.

Über den Schieberegler stellen Sie die Schwelle, d. h. die Menge an Pixeln ein, durch die eine leere Seite definiert ist.

Barcode-Erkennung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Barcode-Erkennung**, um mehrseitige Scandateien zu teilen, sobald ein Barcode erkannt wird.

Barcode-Typen wählen

Klicken Sie auf **Barcode-Typen wählen** und wählen Sie den/die Barcode-Typ(en) aus, die die Scansoftware erkennen soll.

HINWEIS

- Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Registerkarte **Datei** unter **Dateiformat** die Option **PDF** oder **TIFF** gewählt und das Kontrollkästchen **Mehrseitige Ausgabe** aktiviert wurde.
- Wenn Sie Dokumente durch die Funktion **Barcode-Erkennung** teilen lassen, werden Seiten, die Barcodes enthalten, nicht unter den Scanergebnissen angezeigt.

Registerkarte "Einstellungen"

Klicken Sie auf die	Registerkarte Einstel	lungen, um zusätzliche	Scanoptionen festzulegen.
	0		

	• • PDS-6000
	Datei Farbunterdrückung Papier Drehung Optimierung Einstellungen
1) ——	Bildzähler: -1 🗘 Unendlich
2)	Energiesparfunktion aktivieren: 15 🗘 Minuten
~)	Abschaltung aktivieren: 240 🗘 Minuten
	Scanvorgang anzeigen
	Warnmeldung anzeigen
	Standardwerte Scannen Beenden Vorschaufenster>>

Nr.	Name	Beschreibung	Standardwerte
(1)	Bildzähler	Geben Sie die Anzahl der zu scannenden Seiten an.	Unendlich
(2)	Steuerelemente zum Energiesparen	Hier können Sie Einstellungen zum Energiesparen ändern.	Energiesparfunktion aktivieren: 15 Minuten Abschaltung aktivieren: 240 Minuten

Bildzähler

Mit dieser Option können Sie die Anzahl der zu scannenden Seiten bestimmen. Wenn Sie beispielsweise nur die ersten beiden Seiten eines Dokuments scannen möchten, stellen Sie den Seiten-Schieberegler auf **2**.

Steuerelemente zum Energiesparen

Energiesparmodus aktivieren (Energiesparmodus)

Stellen Sie den Schieberegler auf die Leerlaufzeit ein, nach der der Scanner in den Energiesparmodus wechselt.

Abschaltung aktivieren

Stellen Sie den Schieberegler auf die Leerlaufzeit ein, nach der sich das Gerät automatisch abschaltet.

HINWEIS

- Energiesparmodus aktivieren kann nicht deaktiviert werden.
- Die Zeit für Abschaltung aktivieren muss größer oder gleich der Zeit für Energiesparmodus sein.

Registerkarte "Imprinter"

Klicken Sie auf die Registerkarte **Imprinter**, um Datum, Uhrzeit, Dokumentenzahl oder eine benutzerdefinierte Mitteilung in das gescannte Bild einzufügen.

			PDS-6000			
	Farbunterdrückung F	apier Drehu	ng Optimierung	Einstellungen	Imprinter	4
(1) —	Digitaler Imprinter	\mathbf{D}				
	Inhalt					
	Alles drucken					
\sim (6)	Benutzerdefiniert:				_	
.) ~ (0)	Zähler: 0001	•	Datum/Uhrzeit:	Kein	0 1	
	Benutzerdefinierte S	chriftart: Norn	nal 🗘			
<i>(</i>)	Erweitert					
(7)	Schriftmerkmale:	Normal				
(8) —	Textausrichtungen:	Normal				
	Druckposition:	Mittel		0		
(9) —	X-Offset:	0		3 Millimeter		
()	Y-Offset:	0		C Millimeter		
(10)						
(10)	Beispiel: 0001					
				Mehr	···	
	Standardwerte		Scannen B	eenden Vo	rschaufenste	r>>

Nr.	Name	Beschreibung	Standardwerte
(1)	Digitaler Imprinter	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Funktion zu aktivieren.	(nicht aktiviert)
(2)	Alles drucken	Hiermit wird das Element in jede Seite des gescannten Bildes eingefügt.	(aktiviert)
(3)	Benutzerdefiniert	Geben Sie den benutzerdefinierten Text ein, der in Ihr gescanntes Bild eingefügt werden soll.	-
(4)	Zähler	Hiermit ändern Sie den Scanzähler.	Nummer (z. B. 1234)
(5)	Datum/Uhrzeit	Hiermit ändern Sie das Datum bzw. die Uhrzeit.	Kein
(6)	Benutzerdefinierte Schriftart	Wählen Sie eine Schriftart.	Normal
(7)	Schriftmerkmale	Wählen Sie ein Schriftattribut.	Normal
(8)	Textausrichtungen	Wählen Sie die Druckrichtung.	Normal
(9)	Druckposition	Wählen Sie eine Druckposition.	Mittel
(10)	Beispiel	Zeigen Sie Ihren benutzerdefinierten Text in der Vorschau an.	-
(11)	Mehr	Legen Sie weitere Schriftarteinstellungen fest.	Größe: 5 Abstand: 0 Transparenz: 0

Scannen (Macintosh)

Digitaler Imprinter

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Digitaler Imprinter**, um benutzerdefinierten Text in das gescannte Bild einzufügen.

Alles drucken

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Alles drucken**, um den Text in jede Seite des gescannten Bildes einzufügen.

Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Text lediglich in die erste Seite des gescannten Bildes einzufügen.

Benutzerdefiniert

Geben Sie den einzufügenden Text ein (bis zu 31 Zeichen).

Zähler

Klicken Sie auf F, um den Scanzähler zu erhöhen.

Die hier angegebene Anzahl der Ziffern wird im gescannten Bild angezeigt. Wenn Sie z. B. "Nummer" (123456) auswählen, so wird "000001" auf der ersten Seite des gescannten Bildes, "000002" auf der zweiten Seite, "000003" auf der dritten Seite angezeigt usw.

Datum/Uhrzeit

Wählen Sie **Datum**, **Uhrzeit** oder **Datum + Zeit**, um das Datum und/oder die Uhrzeit in die einzufügende Zeichenfolge einzuschließen.

Klicken Sie auf , um ein Trennzeichen für Datum und/oder Uhrzeit aus der Popup-Liste zu wählen.

Benutzerdefinierte Schriftart

Wählen Sie **Normal** oder **Feste Breite** aus der Popup-Liste **Benutzerdefinierte Schriftart**. Bei Schriftarten des Typs **Feste Breite** hat jedes Zeichen dieselbe Breite.

Schriftmerkmale

Wählen Sie Normal, Unterstrichen, Doppelt oder Fett aus der Popup-Liste Schriftmerkmale.

Textausrichtungen

Wählen Sie Normal, Gedreht, Vertikal, Vertikal gedreht, 90° (im Uhrzeigersinn) oder 90° (entgegen dem Uhrzeigersinn) aus der Popup-Liste Textausrichtungen, um die Druckrichtung des Textes festzulegen.



Druckposition

Wählen Sie **Oben**, **Mittel**, **Unten** oder **Benutzerdefiniert** aus der Popup-Liste **Druckposition**. Wenn Sie **Benutzerdefiniert** wählen, geben Sie den **X-Offset**- und den **Y-Offset**-Wert ein, um die Startposition des Textes anzugeben.

Beispiel

Hier können Sie Ihren Text in der Vorschau betrachten.

Scannen (Macintosh)

Mehr

Klicken Sie auf die Schaltfläche Mehr, um zusätzliche Schriftmerkmale festzulegen.

Größe:	5	Ŷ
Abstand:	0	\$
Transparenz: 🕕	0	\$

Größe

Stellen Sie den Schieberegler auf die gewünschte Schriftgröße ein (Standard: 5).

Abstand

Stellen Sie den Schieberegler auf den gewünschten Zeichenabstand ein (Standard: 0).

Transparenz

Stellen Sie den Schieberegler auf einen Transparenzwert zwischen 0 % (nicht transparent) und 100 % (vollständig transparent) ein. Diese Einstellung ist hilfreich, wenn Sie ein teilweise transparentes Wasserzeichen wünschen.

Registerkarte "Informationen"

Klicken Sie auf die Registerkarte **Informationen**, um System- und Scannerinformationen wie etwa die Version des Scannertreibers und der Firmware anzuzeigen. Sie können auch den Rollen-Zähler anzeigen und ihn in diesem Fenster zurücksetzen.

annermodell	PDS-6000		
eriennummer	E74105C5U	111102	
ersion	3.20.0409'15		
ersion des I/O-Treibers	2015.4.8		
rmwareversion	0.88		
rster Scan	2015/03/20		
egenlaufrollen-Zähler	2291	Zurücksetzen	
nzugrollen- und Separationsrollen	. 2291	Zurücksetzen	
DF-Zähler	2291		
ultifeed-Zähler	6		
apierstauzähler	2		
nschaltzeit	11.6 Stunde	11.6 Stunden	
	Sprac	:he: Deutsch 😒	
A DS Capture			

Nr.	Name	Beschreibung	Standardwerte
(1)	Roller-Zähler zurücksetzen	Hiermit setzen Sie den Roller-Zähler zurück.	-
(2)	Sprache	Hiermit können Sie die Sprache der DS Capture- Benutzeroberfläche ändern.	(je nach Betriebssystemsprache)

Roller-Zähler zurücksetzen

Nachdem Sie die Rollen des Scanners ersetzt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche **Zurücksetzen**, um den Roller-Zähler zurückzusetzen.

HINWEIS

Achten Sie darauf, dass Sie den Zähler nur dann zurücksetzen, wenn Sie die Rollen ersetzt haben.

Sprache

Hiermit können Sie bei Bedarf die Sprache DS Capture-Benutzeroberfläche ändern.

WICHTIG

Verwenden Sie zum Reinigen Ihres Scanners keine Lösungsmittel oder aggressiven Flüssigkeiten wie Alkohol oder Petroleum. Dies könnte zu bleibenden Beschädigungen der Kunststoffteile führen.

Reinigen der äußeren Teile des Scanners

Um Staubansammlungen zu verhindern, empfiehlt es sich, die Außenflächen des Scanners regelmäßig zu reinigen.

Wischen Sie die Außenflächen des Scanners mit einem trockenen, weichen, fusselfreien Tuch ab.



Reinigen der inneren Teile des Scanners

Wenn der Glasstreifen verschmutzt ist, kann die Scanqualität beeinträchtigt werden. Reinigen Sie das Scannerinnere, wenn vertikale Linien in den eingescannten Daten zu sehen sind oder Bereiche in den eingescannten Daten fehlen.



Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes.

2 Öffnen Sie die obere Abdeckung (1) und die ADF-Abdeckung (2).



3 Reinigen Sie in der ADF-Einheit die Glasstreifen (1) und Vorschubrollen (2) mit einem weichen, fusselfreien, mit Wasser angefeuchteten Tuch.



4 Halten Sie die Tasten (1) auf der Innenseite der ADF-Abdeckung gedrückt und ziehen Sie die Gegenlaufrollen-Abdeckung (2) nach unten.



5 Drücken Sie die Gegenlaufrolle zusammen und ziehen Sie sie aus dem Gerät.



- 6 Reinigen Sie die Gegenlaufrolle mit einem weichen, fusselfreien, leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch.
- 7 Drücken Sie die Gegenlaufrolle zusammen und setzen Sie sie wieder in das Gerät ein.
- 8 Schließen Sie die Gegenlaufrollen-Abdeckung, bis die Haken in die ADF-Abdeckung einrasten.

9 Schieben Sie die Dokumentenführungen so weit wie möglich auseinander und ziehen Sie die Rollenabdeckung (1) nach unten.



Drücken Sie die Einzugsrolle zusammen und ziehen Sie sie aus dem Gerät.



1 Klappen Sie den blauen Haken an der Separationsrolle nach unten.



12 Drücken Sie die Separationsrolle zusammen und ziehen Sie sie aus dem Gerät.



- 13 Reinigen Sie die Einzugs- und die Separationsrolle mit einem weichen, fusselfreien, leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch.
- 14 Drücken Sie die Separationsrolle zusammen und setzen Sie sie wieder in das Gerät ein.
- 15 Klappen Sie den Haken, den Sie in Schritt 11 nach unten geklappt haben, wieder nach oben.



- 16 Drücken Sie die Einzugsrolle zusammen und setzen Sie sie wieder in das Gerät ein.
- 17 Schließen Sie die Rollenabdeckung (1).



8 Schließen Sie die ADF-Abdeckung und die obere Abdeckung.

HINWEIS

Zusätzlich zur Reinigung der Glasstreifen mit einem nicht entflammbaren Glasreiniger sollten Sie mit der Fingerspitze noch einmal über den Glasstreifen fahren und fühlen, ob sich noch Schmutz darauf befindet. Bei Verschmutzungen reinigen Sie das Glas im verschmutzten Bereich erneut. Eventuell müssen Sie die Glasstreifen drei- bis viermal reinigen. Zum Testen scannen Sie nach jedem Reinigungsvorgang ein Dokument ein.



Wenn der Glasstreifen verschmutzt ist, tritt im Scan eine vertikale Linie auf.



Nach der Reinigung des Glasstreifens ist keine vertikale Linie mehr zu sehen.
Ersetzen von Teilen

Wenn der Scanner erkennt, dass eines seiner Bestandteile bald das Ende Lebensdauer erreicht, wird eine entsprechende Warnmeldung auf dem Computerbildschirm angezeigt. In diesem Abschnitt wird beschrieben, was zu tun ist, wenn eine Warnmeldung erscheint.

Wenn Sie durch die Warnmeldung aufgefordert werden, die Einzugs-, Separations- oder Gegenlaufrolle zu ersetzen, bestellen Sie die Teile und ersetzten Sie die gebrauchten Teile durch die neuen.

Informationen zum Verbrauchsmaterial

Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht über Teilnummern und Schätzwerte zu Nutzung und Austausch.



HINWEIS

- Die Austauschzyklen hängen von der Nutzungsumgebung, den Dokumententypen und der Häufigkeit des Scannens ab.
- Alle drei Rollen sollten gleichzeitig ersetzt werden, andernfalls zeigt der Roller-Zähler einen falschen Wert an.

Diese Teile sind bei den meisten Brother-Händlern erhältlich. Wenn das gewünschte Teil nicht auffindbar ist, können Sie es direkt bei Brother bestellen. Besuchen Sie uns im Internet und finden Sie das gesamte Sortiment an Teilen und Verbrauchsmaterial von Brother.

www.brother.com

Überprüfen des Austauschzyklus

Ihr Brother-Gerät verfügt über einen Zähler, der automatisch die vom Gerät gescannten Seiten zählt.

So überprüfen Sie die Anzahl der gescannten Seiten:

Für Windows[®]:

1 Starten Sie DS Capture.

Klicken Sie auf (Einrichten) und anschließend auf die Registerkarte Info.

3 Navigieren Sie im Info-Fenster nach unten, bis Sie ADF-Roller-Zähler, Vorlageneinzug (1-seitig) oder Vorlageneinzug (2-seitig) finden.

Für Macintosh:

- 1 Starten Sie DS Capture.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Informationen.
- 3 Aktivieren Sie ADF-Roller-Zähler, Vorlageneinzug (1-seitig) oder Vorlageneinzug (2-seitig).

Ersetzen der Rollen

Nachdem das Gerät 200.000 Blatt gescannt hat, wird auf dem Computerbildschirm die Meldung "Wechseln Sie den ADF-Roller aus und setzen Sie den Roller-Zähler zurück." angezeigt, um Sie daran zu erinnern, dass die Rollen ersetzt werden sollten.

HINWEIS

Alle drei Rollen sollten gleichzeitig ersetzt werden, andernfalls zeigt der Roller-Zähler einen falschen Wert an.

Öffnen Sie die obere Abdeckung (1) und die ADF-Abdeckung (2).



2 Halten Sie die Tasten (1) auf der Innenseite der ADF-Abdeckung gedrückt und ziehen Sie die Gegenlaufrollen-Abdeckung (2) nach unten.



3 Drücken Sie die Gegenlaufrolle zusammen und ziehen Sie sie aus dem Gerät.



4 Nehmen Sie die alte Gegenlaufrolle von der Welle ab und schieben Sie die neue Gegenlaufrolle vollständig auf die Welle.



- 5 Drücken Sie die neue Gegenlaufrolle zusammen und setzen Sie sie wieder in das Gerät ein.
- 6 Schließen Sie die Gegenlaufrollen-Abdeckung, bis die Haken in die ADF-Abdeckung einrasten.

7 Schieben Sie die Dokumentenführungen so weit wie möglich auseinander und ziehen Sie die Rollenabdeckung (1) nach unten.



8 Drücken Sie die Einzugsrolle zusammen und ziehen Sie sie aus dem Gerät.



9 Klappen Sie den blauen Haken an der Separationsrolle nach unten.



Drücken Sie die Separationsrolle zusammen und ziehen Sie sie aus dem Gerät.



11 Drücken Sie die neue Separationsrolle zusammen und setzen Sie sie wieder in das Gerät ein.

12 Klappen Sie den Haken, den Sie in Schritt (9) nach unten geklappt haben, wieder nach oben.



- 13 Drücken Sie die neue Einzugsrolle zusammen und setzen Sie sie wieder in das Gerät ein.
- 14 Schließen Sie die Rollenabdeckung (1).



- **15** Schließen Sie die ADF-Abdeckung und die obere Abdeckung.
- 16 Setzen Sie den Z\u00e4hler zur\u00fcck (siehe Zur\u00fccksetzen des Nutzungsz\u00e4hlers auf Seite 109).

Zurücksetzen des Nutzungszählers

Nachdem Sie die Scannerteile ersetzt haben, setzen Sie den Nutzungszähler zurück. Für Windows[®]:

- 1 Starten Sie DS Capture.
 - Klicken Sie auf 🧼 (Einrichten) und anschließend auf die Registerkarte Info.
- 3 Navigieren Sie im Info-Fenster nach unten, bis die Schaltfläche Roller-Zähler zurücksetzen erscheint.
- 4 Klicken Sie auf **Roller-Zähler zurücksetzen**, um den Nutzungszähler zurückzusetzen.

Für Macintosh:

2

- 1 Starten Sie DS Capture.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte Informationen.
- 3 Klicken Sie auf **Zurücksetzen**, um den Nutzungszähler zurückzusetzen.

Verpacken und Versenden des Geräts

Verwenden Sie zum Transportieren des Geräts das Verpackungsmaterial, in dem das Gerät geliefert wurde. Wenn Sie das Gerät nicht ordnungsgemäß verpacken, sind Transportschäden nicht durch die Garantie abgedeckt. Lassen Sie das Gerät ausreichend durch den Spediteur versichern.



1 Schließen Sie vorsichtig die obere Abdeckung.



Schließen Sie das Ausgabefach und drücken Sie es wieder fest in das Gerät hinein.



3 Umhüllen Sie das Gerät mit dem Beutel, in dem es geliefert wurde.



4 Packen Sie das Gerät und die gedruckten Materialien wie unten gezeigt mit den Originalverpackungsmaterialien in den Originalkarton ein.



5 Verschließen Sie den Karton mit Klebeband.

8

Problemlösung

Wenn Sie vermuten, dass ein Problem mit dem Scanner vorliegt, versuchen Sie, es anhand der Vorschläge in der folgenden Tabelle zu lösen.

Sie können die meisten Probleme selbst lösen. Wenn Sie zusätzliche Hilfe benötigen, besuchen Sie das Brother Solutions Center unter <u>support.brother.com</u>, klicken Sie auf **FAQ & Fehlerbehebung** und navigieren Sie zum Namen Ihres Modells.

Die Verwendung von Verbrauchsmaterial, das nicht von Brother hergestellt wurde, kann die Scanqualität, die Hardwareleistung und die Zuverlässigkeit des Produkts beeinträchtigen.

Fehler- und Wartungsmeldungen

Meldungen auf dem LC-Display

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
ADF-Abdeckung offen	Die ADF-Abdeckung ist offen.	Schließen Sie die ADF-Abdeckung.
Dokument falsch eingezogen	Nach dem Drücken der Scan -Taste ist der Papiererkennungssensor eine bestimmte Zeit Iang inaktiv.	Richten Sie die Kanten der Seiten bündig aus und legen Sie das Dokument korrekt ein. Versuchen Sie dann erneut zu scannen.
Dokumentenstau/zu lang	 Die Dokumentenführungen sind nicht auf die richtige Dokumentengröße eingestellt. Die Einstellungen sind für das Dokument 	Beseitigen Sie den Dokumentenstau (siehe <i>Dokumentenstau</i> auf Seite 115) und gehen Sie wie folgt vor:
	nicht geeignet.	Stellen Sie die Dokumentenführungen
	Auf der Oberfläche der Einzugsrolle oder der Vorschubrolle hat sich Papierstaub angesammelt.	entsprechend der Vorlagenbreite ein. Wenn die Scangröße auf "Auto" eingestellt ist und Sie ein Dokument scannen, das aus Seiten von unterschiedlichem Format besteht, legen Sie schmale Seiten gerade und möglichst dicht an der Mitte des Geräts ein. Wenn das Dokument nicht gerade eingezogen wird, verwenden Sie die Funktion "Endlos-Scannen".
		Überprüfen Sie die Einstellungen. Siehe Abschnitt WICHTIG auf Seite 116.
		Reinigen Sie die Rollen. Siehe Reinigen der inneren Teile des Scanners auf Seite 99.

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Mehrfacheinzugs-	Mehrere Seiten wurden gleichzeitig	Entfernen Sie die Seiten.
Fehler	eingezogen.	Siehe Mehrfacheinzug auf Seite 117.
		Legen Sie Ihre Dokumente erneut in den ADF ein.
		Siehe <i>Einlegen von Dokumenten</i> auf Seite 10.
	Ein Trägerbogen wird verwendet.	Aktivieren Sie den Trägerbogenmodus und versuchen Sie es erneut. Siehe <i>Trägerbogenmodus</i> auf Seite 41.
	Das Dokument ist für das Gerät nicht geeignet.	Vergewissern Sie sich, dass das Dokument für das Gerät geeignet ist (siehe <i>Informationen zu Dokumenten</i> auf Seite 6).
DRAM R/W test error	Ein Hardwarefehler ist aufgetreten.	Wenden Sie sich an den
AFE R/W test error		Brother-Servicepartner. Weitere
NVRAM R/W test error		Informationen siehe Fur den Kundenservice auf Seite 129
Fehler ADF-Lampe		
vorn		
Ultrasonic error		
ADF AFE R/W test		
error		
USB R/W test error		
FlashROM R/W test		
error		
AFE LVDS test error		
ADF AFE LVDS test		
error		
Fehler ADF-Lampe		
hinten		

Meldungen auf dem Computerbildschirm

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Papierstau. Ein Dokument staut sich im ADF.	Ein Dokument hat sich gestaut.	Öffnen Sie die obere Abdeckung und entfernen Sie das gestaute Papier, indem Sie es nach hinten ziehen. Schließen Sie dann die obere Abdeckung.
Öffnen Sie die ADF-Abdeckung nicht während des Scannens.	Die obere Abdeckung des Scanners ist beim Starten des Scanvorgangs geöffnet.	Schließen Sie die obere Abdeckung und versuchen Sie erneut zu scannen.
Kein Dokument im ADF.	In den automatischen Vorlageneinzug (ADF) wurde kein Dokument eingelegt.	Legen Sie Ihr Dokument in den ADF ein und starten Sie den Scanvorgang erneut.
Scanner nicht gefunden.	Der Scanner ist nicht mit dem Computer verbunden.	Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel zwischen dem Scanner und dem Computer richtig angeschlossen ist. Möglicherweise wurde das Gerät durch die automatische Abschaltfunktion ausgeschaltet. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Scanner einzuschalten.
Dokument falsch eingezogen.	Das Dokument wird nicht korrekt eingezogen.	Entnehmen Sie das Dokument, richten Sie die Seiten bündig aus, und legen Sie es sorgfältig in den ADF ein. Versuchen Sie dann erneut zu scannen.
Multifeed erkannt.	Es wurden mehrere Seiten des Dokuments auf einmal eingezogen.	Entnehmen Sie das Dokument, richten Sie die Seiten bündig aus und legen Sie es sorgfältig wieder in den ADF ein. Versuchen Sie dann erneut zu scannen.
Unbekannter Fehler.	-	Wenden Sie sich an Ihren Brother-Servicepartner oder an einen örtlichen Brother-Händler. Siehe <i>Für</i> <i>den Kundenservice</i> auf Seite 129.

Dokumentenstau

Seiten können sich im ADF stauen, wenn sie nicht richtig eingelegt bzw. nicht richtig eingezogen wurden oder wenn sie zu lang sind. Beheben Sie den Dokumentenstau wie folgt:

1 Entfernen Sie alle nicht gestauten Seiten aus dem automatischen Vorlageneinzug (ADF).

2 Öffnen Sie die ADF-Abdeckung, indem Sie den Befestigungshebel der Abdeckung (1) zu sich heranziehen.



3 Ziehen Sie das gestaute Dokument aus dem Gerät heraus.



HINWEIS

Prüfen Sie, ob sich abgerissenes Papier im Inneren des Geräts befindet. Entfernen Sie abgerissenes Papier, das Sie finden.

Schließen Sie die ADF-Abdeckung.

5 Vergewissern Sie sich, dass die Seiten, die vor dem Stau gescannt wurden, im Zielordner gespeichert sind, und starten Sie dann den Scanvorgang erneut bei der nächsten Seite (oder am Anfang des Dokuments, wenn nötig).

WICHTIG

- Um eine Beschädigung des gestauten Dokuments zu vermeiden, ziehen Sie das Dokument NICHT heraus, bevor Sie die ADF-Abdeckung geöffnet haben.
- Entfernen Sie alle Seiten aus dem automatischen Vorlageneinzug (ADF), bevor Sie die ADF-Abdeckung schließen.
- Um weitere Dokumentenstaus zu verhindern, gehen Sie wie folgt vor:
 - Drücken Sie die ADF-Abdeckung in der Mitte vorsichtig nach unten, um sie richtig zu schließen.
 - Nehmen Sie die richtigen Einstellungen für Ihr Dokument vor.
 - Reinigen Sie die Rollen. Siehe Reinigen der inneren Teile des Scanners auf Seite 99.
 - Legen Sie das Dokument mit leicht versetzten Seiten ein.

• Vergewissern Sie sich, dass das Dokument für das Gerät geeignet ist. Siehe Verwendbare Dokumente auf Seite 6.

- Legen Sie die Karte beim Scannen vertikal ein.
- Wählen Sie Lange Seite aus der Dropdown-Liste Scanbereich / Seitengröße oder Seitengröße in der Registerkarte Papier, wenn Sie ein langes Dokument scannen möchten.

Mehrfacheinzug

Zu einem Mehrfacheinzug (Multifeed-Fehler) kommt es, wenn mehrere Seiten auf einmal eingezogen werden. So beheben Sie einen durch Mehrfacheinzug entstandenen Fehler:



 Öffnen Sie die ADF-Abdeckung, indem Sie den Befestigungshebel der Abdeckung (1) zu sich heranziehen.



3 Ziehen Sie die zusammen eingezogenen Seiten aus dem Gerät heraus.



- 4 Schließen Sie die ADF-Abdeckung.
- 5 Vergewissern Sie sich, dass die Seiten, die vor dem Auftreten des Multifeed-Fehlers gescannt wurden, im Zielordner gespeichert sind, und starten Sie dann den Scanvorgang erneut bei der nächsten Seite (oder am Anfang des Dokuments, wenn nötig).

WICHTIG

- Entfernen Sie alle Seiten aus dem automatischen Vorlageneinzug (ADF), bevor Sie die ADF-Abdeckung schließen.
- Um Mehrfacheinzüge künftig zu vermeiden, gehen Sie wie folgt vor:
 - Deaktivieren Sie die Mehrfacheinzugs-Erkennung, wenn Sie Visitenkarten scannen.
 - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Trägerbogenmodus** in der Registerkarte **Papier**, wenn Sie mit dem Trägerbogen scannen.

Scanprobleme

Problem	Ursache	Mögliche Abhilfe
Beim Scannen wird ein TWAIN- oder WIA-Fehler angezeigt. (Windows [®])	Der TWAIN- oder WIA-Treiber wurde in Ihrem Scanprogramm nicht als primäre Quelle gewählt.	Vergewissern Sie sich, dass in Ihrem Scanprogramm der Brother TWAIN- oder WIA-Treiber als primäre Quelle ausgewählt ist. Klicken Sie zum Beispiel in OmniPage SE 18 auf Scaneinstellungen und dann auf Auswählen, um den Brother TWAIN/WIA-Treiber zu wählen.
Beim Scannen wird ein TWAIN-Fehler angezeigt. (Macintosh)	Der TWAIN-Treiber wurde in Ihrem Scanprogramm nicht als primäre Quelle gewählt.	Vergewissern Sie sich, dass der Brother TWAIN-Treiber als primäre Quelle ausgewählt ist. Klicken Sie in PageManager 9 auf Datei, Quelle auswählen und wählen Sie den Brother TWAIN-Treiber aus. Benutzer von OS X v10.8.x, 10.9.x, 10.10.x oder höher können Dokumente auch mit dem ICA-Scannertreiber scannen.
Die gescannten Bilder sind von schwarzen Linien durchzogen, weisen leere Bereiche auf oder sind insgesamt von schlechter Qualität.	Dieses Problem tritt auf, wenn ein Fremdkörper wie etwa eine Büroklammer oder ein Papierfetzen im Scanner stecken geblieben ist.	Überprüfen Sie den automatischen Vorlageneinzug (ADF) und stellen Sie sicher, dass er frei von Fremdkörpern ist. Sollten Fremdkörper vorhanden sein, entfernen Sie sie aus dem Scanner.
Das eingescannte Bild fehlt.	Die Dokumentenführungen sind nicht entsprechend der Vorlagenbreite ausgerichtet.	Passen Sie die Dokumentenführung an die Breite des Dokuments an. Wenn unter "Zuschneiden" die Option "Automatisch (autom. Ausrichtung aktiviert)" eingestellt ist und Sie ein Dokument scannen, das aus Seiten von unterschiedlichem Format besteht, legen Sie schmale Seiten gerade und möglichst dicht an der Mitte des Geräts ein. Wenn das Dokument nicht gerade eingezogen wird, verwenden Sie die Funktion "Endlos-Scannen".
	Die Einstellungen sind für das Dokument nicht geeignet. Zum Beispiel wird ein A4-Dokument eingezogen, obwohl Letter als Dokumentengröße	Vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen für die Dokumentengröße für das Dokument geeignet sind.
	ausgewählt wurde.	Seite 40. Für Macintosh: siehe <i>Registerkarte "Papier"</i> auf
		Seite 82.
Das Scannen erfolgt	Die Auflösung ist nicht für Ihr Dokument	Verringern Sie die Scannerauflösung.
zu langsam.	geeignet.	Für Windows [®] : siehe <i>Registerkarte "Bild"</i> auf Seite 30.
		Für Macintosh: siehe <i>Registerkarte "Bild"</i> auf Seite 71.

Problem	Ursache	Mögliche Abhilfe	
Der Scanner ist angeschlossen, doch er zieht das Dokument	Das Dokument wurde nicht richtig eingelegt.	Stecken Sie das Dokument in den Schlitz, bis Sie spüren, dass seine Oberkante das Innere des Scanners berührt.	
nicht ein und zeigt auch sonst keine Eunktion	Das Dokument ist zu dünn oder zu dick.	Überprüfen Sie, ob das Dokument verwendbar ist (siehe <i>Informationen zu Dokumenten</i> auf Seite 6).	
		Wenn das Dokument nicht die Ursache des Problems ist:	
		 Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel zwischen dem Scanner und dem Computer richtig angeschlossen ist. 	
		 Installieren Sie den Scannertreiber von der Brother Installations-DVD erneut. 	
	Auf der Oberfläche der Rollen hat sich Papierstaub angesammelt.	Reinigen Sie die Rollen. Siehe <i>Reinigen der inneren Teile des Scanners</i> auf Seite 99.	
	Es wurden zu viele Seiten gleichzeitig in den ADF eingelegt.	Vergewissern Sie sich, dass das Dokument mit dem Gerät verwendet werden kann. Siehe Informationen zu Dokumenten auf Seite 6.	
	Es befinden sich Fremdkörper im ADF.	Entfernen Sie alle Fremdkörper oder abgerissenes Papier aus dem ADF.	
Es kommt zu einem Mehrfacheinzug.	Auf der Oberfläche der Rollen hat sich Papierstaub angesammelt.	Reinigen Sie die Rollen. Siehe <i>Reinigen der inneren Teile des Scanners</i> auf Seite 99.	
	Es wurden zu viele Seiten gleichzeitig in den ADF eingelegt.	Legen Sie höchstens 100 Seiten gleichzeitig ein. Siehe Informationen zu Dokumenten auf Seite 6.	
	Das Dokument ist klebrig oder mit einer Haftnotiz versehen, wodurch ein Mehrfacheinzug verursacht wurde.	Scannen Sie das betreffende Dokument mithilfe des Trägerbogens.	
Das Dokument hat sich gestaut.	Es gibt unterschiedliche Ursachen.	Öffnen Sie die obere Abdeckung des Scanners und ziehen Sie das Dokument vorsichtig heraus. Vergewissern Sie sich, dass kein Papier im Scanner verblieben ist.	
	Das Dokument ist für das Gerät nicht verwendbar (z. B. wenn das Papier zu lang ist).	Vergewissern Sie sich, dass das Dokument für das Gerät geeignet ist (siehe Informationen zu Dokumenten auf Seite 6).	
		Verwenden Sie den Trägerbogen (siehe Einlegen von Dokumenten mithilfe des Trägerbogens auf Seite 15).	
	Auf der Oberfläche der Rollen hat sich Papierstaub angesammelt.	Reinigen Sie die Rollen. Siehe <i>Reinigen der inneren Teile des Scanners</i> auf Seite 99.	
	Es befinden sich Fremdkörper im ADF.	Entfernen Sie alle Fremdkörper oder abgerissenes Papier aus dem ADF.	

Problem	Ursache	Mögliche Abhilfe
Der Scanner wird warm.	Es ist normal, dass sich der Scanner nach längerer Nutzung ein wenig erwärmt.	Falls vom Scanner ein ungewöhnlicher Geruch ausgeht oder sich der Scanner heiß anfühlt, trennen Sie sofort das Netzkabel und das USB-Kabel vom Scanner. Wenden Sie sich an Ihren Brother-Servicepartner oder an einen örtlichen Brother-Händler. Siehe <i>Für den</i> <i>Kundenservice</i> auf Seite 129.
Die Qualität des Scans ist schlecht.	Im Scanner hat sich Papierstaub angesammelt.	Reinigen Sie den Scanner (siehe <i>Pflege des Scanners</i> auf Seite 98).
	Die Scannerauflösung ist zu gering.	Erhöhen Sie die Scannerauflösung.
		Für Windows [®] : siehe <i>Registerkarte "Bild"</i> auf Seite 30.
		Für Macintosh: siehe <i>Registerkarte "Bild"</i> auf Seite 71.
Die Farben im gescannten Bild sind	Die Einstellungen sind nicht geeignet für die gescannte Dokumentenart.	Passen Sie die Scaneinstellungen entsprechend an.
dunkel.		Für Windows [®] : siehe <i>Registerkarte "Bild"</i> auf Seite 30.
		Für Macintosh: siehe <i>Registerkarte "Bild"</i> auf Seite 71.
Eine nicht leere Seite wurde übersprungen.	Das Dokument ist zu hell oder die Funktion "Leere Seiten überspringen"	Deaktivieren Sie die Funktion "Leere Seiten überspringen".
Das gescannte Bild ist schief (schräg).	Die Dokumentenführungen des Scanners sind nicht an die Breite des Dokuments angepasst.	Stellen Sie die Dokumentenführungen entsprechend der Vorlagenbreite ein. Wenn unter "Zuschneiden" die Option "Automatisch (autom. Ausrichtung aktiviert)" eingestellt ist und Sie ein Dokument scannen, das aus Seiten von unterschiedlichem Format besteht, legen Sie schmale Seiten gerade und möglichst dicht an der Mitte des Geräts ein. Wenn das Dokument nicht gerade eingezogen wird, verwenden Sie die Funktion "Endlos-Scannen".
	Die automatische Ausrichtung war beim Scannen des Dokuments deaktiviert.	Wählen Sie unter "Zuschneiden" die Option "Automatisch (autom. Ausrichtung aktiviert)".

Problem	Ursache	Mögliche Abhilfe
Auf dem gescannten Bild sind weiße	Der Scanner ist direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt.	Entfernen Sie den Scanner aus der direkten Sonneneinstrahlung.
vertikale Linien oder weiße Streifen zu sehen.	In der Nähe des Scanners befindet sich eine Lichtquelle.	Stellen Sie den Scanner weit entfernt von der Lichtquelle auf.
Auf dem gescannten Bild sind	Das Dokument ist zu dünn.	Überprüfen Sie, ob das Dokument verwendbar ist (siehe <i>Informationen zu Dokumenten</i> auf Seite 6).
durchscheinende Elemente zu sehen.	Der Kontrast ist falsch eingestellt.	Erhöhen Sie den Kontrastwert.
		Für Windows [®] : siehe <i>Registerkarte "Bild"</i> auf Seite 30.
		Für Macintosh: siehe <i>Registerkarte "Bild"</i> auf Seite 71.
	Die Funktion "Hintergrundverarbeitung" ist deaktiviert.	Aktivieren Sie die Funktion "Hintergrundverarbeitung" (siehe "Hintergrund einstellen" unter <i>Registerkarte "Verbesserung"</i> auf Seite 52).

Softwareprobleme

Problem	Ursache	Mögliche Abhilfe
Beim Klicken auf Scannen in der	Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn der Scanner vom Computer	1. Vergewissern Sie sich, dass der Scanner richtig angeschlossen ist.
Scansoftware wird eine Fehlermeldung angezeigt: Scanner kann nicht gefunden	nicht erkannt wird.	 Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel funktionsfähig und nicht verschlissen oder beschädigt ist.
werden oder Betriebssystemfehler.		Sollte der Fehler auch nach Überprüfung der USB-Kabelverbindung gemeldet werden, installieren Sie den Scannertreiber von der Brother Installation-DVD erneut.
Die Scannertreiber lassen sich nicht installieren. (Windows [®])	Möglicherweise verfügen Sie nicht über Administratorrechte.	Melden Sie sich in Windows [®] mit Administratorrechten an.
Die Scannertreiber lassen sich nicht installieren. (Macintosh)	Möglicherweise verfügen Sie nicht über Administratorrechte.	Wählen Sie im Apple-Menü die Optionen Systemeinstellungen > System > Benutzer & Gruppen. Im linken Fensterbereich werden die aktuellen Konten aufgeführt. Bei einem dieser Konten sollte es sich um Ihren Namen handeln, unter dem das Wort "Admin" steht. Ist dies <u>nicht</u> der Fall, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.
Die Datei ist zu groß.	Die Größe der Datei hängt von vielen Faktoren ab. Die physische Größe des Dokuments und die Menge an Text bzw. Grafiken auf den einzelnen Seiten sind Faktoren, die sich auf die entstehende Dateigröße auswirken. Diese Faktoren sind nicht veränderbar.	Um bei einem Dokument eine möglichst kleine Scandatei zu erzeugen, verwenden Sie die niedrigste Auflösung und den Schwarzweißmodus und scannen Sie den kleinstmöglichen Bereich. Mit den entgegengesetzten Einstellungen (höchste Auflösung, Farbmodus, Scannen des größtmöglichen Bereichs) entsteht hingegen eine sehr große Datei.
		Für Windows [®] : siehe <i>Ändern von</i> <i>Scaneinstellungen über den TWAIN-Treiber</i> auf Seite 26.
		Für Macintosh: siehe <i>Ändern von</i> <i>Scaneinstellungen über den TWAIN-Treiber</i> auf Seite 67.

Sonstige Probleme

Problem	Ursache	Mögliche Abhilfe
Ich möchte einen USB-Hub verwenden.	-	Verwenden Sie den Scanner ohne USB-Hub.



Technische Daten

Allgemein

		PDS-5000	PDS-6000
Speicher	Standard	512 MB	
Stromquelle		100–240 V AC, 50/60 Hz	
		24 V DC 2 A	
LCD (Flüssigkristallanzeige)		16 Zeichen × 2 Zeilen	
Leistungsaufnahme ¹	Scannen	ca. 59,0 W	
	Bereit	ca. 19	9,0 W
	Energiespar- modus	ca. 1	,6 W
	Ausgeschal- tet	ca. 0	,3 W

A

Anhang A



¹ Messung, während das Gerät an Ihren Computer angeschlossen ist.

² Für einen Scan mit 200 dpi

Scanner

		PDS-5000	PDS-6000	
Farbe/Schwarz		Ja/Ja		
Duplex-Scan		J	a	
TWAIN-kompatibel	Windows®	Windows [®] XP ¹ / Windows Vi	sta [®] / Windows [®] 7, 8, 8.1, 10	
	Macintosh	OS X v10.8.x, 10.9.x,	10.10.x oder höher ²	
WIA-kompatibel	Windows [®]	Windows [®] XP ¹ / Windows Vi	sta [®] / Windows [®] 7, 8, 8.1, 10	
ICA-kompatibel	Macintosh	OS X v10.8.x, 10.9.x,	10.10.x oder höher ²	
ISIS™-kompatibel	Windows [®]	Windows [®] XP ¹ / Windows Vi	sta [®] / Windows [®] 7, 8, 8.1, 10	
Farbtiefe	Intern	48-Bit-Farby	verarbeitung	
	Extern	24-Bit-Farby	verarbeitung	
Auflösung	Optisch	Bis zu 600 × 600 dpi		
Interpoliert		Bis zu 600 × 600 dpi		
Abtastbreite		Bis zu 2	216 mm	
Grautöne		8 Bit		
Max. Scange-	Schwarzweiß	60 Seiten pro Minute (200/300 dpi)	80 Seiten pro Minute (200/300 dpi)	
schwindigkeit ^o		15 Seiten pro Minute (600 dpi)	20 Seiten pro Minute (600 dpi)	
	Farbe	60 Seiten pro Minute (200/300 dpi)	80 Seiten pro Minute (200/300 dpi)	
		15 Seiten pro Minute (600 dpi)	20 Seiten pro Minute (600 dpi)	
Max. Duplex- Scange-	Schwarzweiß	60 Seiten / 120 Zoll pro Minute (200/300 dpi)	80 Seiten / 160 Zoll pro Minute (200/300 dpi)	
schwindigkeit ³		15 Seiten / 30 Zoll pro Minute (600 dpi)	20 Seiten / 40 Zoll pro Minute (600 dpi)	
	Farbe	60 Seiten / 120 Zoll pro Minute (200/300 dpi)	80 Seiten / 160 Zoll pro Minute (200/300 dpi)	
		15 Seiten / 30 Zoll pro Minute (600 dpi)	20 Seiten / 40 Zoll pro Minute (600 dpi)	

¹ Das in diesem Benutzerhandbuch aufgeführte Windows[®] XP umfasst sowohl Windows[®] XP Home Edition als auch Windows[®] XP Professional.

² Die neuesten Treiber-Updates für Ihre Mac OS X-Version finden Sie unter <u>support.brother.com</u>

³ Je nach der Leistung Ihres Computers und den Scaneinstellungen ist die tatsächliche Geschwindigkeit möglicherweise geringer.

Schnittstellen

USB	Super Speed USB 3.0 ^{1, 2}
	Verwenden Sie ein USB 3.0-Kabel (Typ B), das nicht länger als 1,8 Meter ist.

¹ Der Scanner verfügt über eine Hi-Speed USB 3.0-/USB 2.0-/USB 1.1-/USB 1.0-Schnittstelle. Der Scanner kann auch an einen Computer mit USB 2.0-/USB 1.1-/USB 1.0-Schnittstelle angeschlossen werden.

² USB-Anschlüsse von Drittfirmen werden nicht unterstützt.

Unterstützte Sprachen

Anzeigesprachen Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch, Bulgarisch, Rumänisch, Slowakisch, Finnisch

Auf dem LCD-Display des Scanners wird standardmäßig die Sprache angezeigt, die der Betriebssystemsprache des angeschlossenen Computers entspricht.

Falls die Betriebssystemsprache keine der oben genannten unterstützten Sprachen ist, wird auf dem LC-Display Englisch angezeigt.

Α

Systemvoraussetzungen

UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME UND SOFTWARE-FUNKTIONEN							
Computerplattform & Betriebssystemversion		Prozessor (Minimum)	RAM (Minimum)	RAM (empfo- hlen)	Freier Festplattenspeicher zur Installation		Unter- stützte PC-
					Für Treiber	Für Pro- gramme	Schnitt- stelle
Windows [®] Betriebssys- tem	Windows [®] XP Home Windows [®] XP	Intel [®] Core™ 2 Duo oder gleichwertig	1 GB	2 GB	50 MB	1,5 GB	USB
	Professional						
	Windows [®] XP Professional x64 Edition	CPU mit 64-Bit-Unterstützung (Intel [®] 64 oder AMD64)	1 GB	2 GB			
	Windows Vista [®]	Intel [®] Core™ 2 Duo oder gleichwertige CPU mit 64-Bit-Unterstützung (Intel [®] 64 oder AMD64)	1 GB	2 GB	50 MB	1,5 GB	*
	Windows [®] 7	Intel [®] Core [™] 2 Duo oder gleichwertige CPU mit 64-Bit-Unterstützung (Intel [®] 64 oder AMD64)	1 GB (32 Bit)	2 GB (32 Bit)	50 MB	1,5 GB	
			2 GB (64 Bit)	4 GB (64 Bit)			
	Windows [®] 8	Intel [®] Core ™ i3 oder gleichwertige CPU mit 64-Bit-Unterstützung (Intel [®] 64 oder AMD64)	1 GB (32 Bit)	2 GB (32 Bit)	50 MB	1,5 GB	
			2 GB (64 Bit)	4 GB (64 Bit)			
	Windows [®] 8.1	Intel [®] Core™ i3 oder gleichwertige CPU mit	1 GB (32 Bit)	2 GB (32 Bit)	50 MB	1,5 GB	
		64-Bit-Unterstützung (Intel [®] 64 oder AMD64)	2 GB (64 Bit)	4 GB (64 Bit)			
	Windows [®] 10	Intel [®] Core™ i3 oder gleichwertige CPU mit 64-Bit-Unterstützung (Intel [®] 64 oder AMD64)	1 GB (32 Bit)	2 GB (32 Bit)	50 MB	1,5 GB	
			2 GB (64 Bit)	4 GB (64 Bit)			
Macintosh- Betriebssys- tem	OS X 10.8.x	Intel [®] Prozessor	2 GB	4 GB	50 MB	400 MB	USB
	OS X 10.9.x	Intel [®] Prozessor	2 GB	4 GB]		
	OS X 10.10.x	Intel [®] Prozessor	2 GB	4 GB			
	OS X 10.11.x	Intel [®] Prozessor	2 GB	4 GB	80 MB		

Die neuesten Treiber-Updates finden Sie unter <u>support.brother.com</u>. Navigieren Sie dort zur Seite Ihres Produktsund klicken Sie auf **Downloads**.

Alle Warenzeichen, Marken und Produktnamen sind Eigentum der entsprechenden Firmen.

Kontaktaufnahme mit Brother

Registrieren Sie Ihr Produkt online unter

www.brother.com/registration

Indem Sie Ihr Produkt bei Brother registrieren, werden Sie als der ursprüngliche Eigentümer des Produkts vermerkt. Ihre Registrierung bei Brother:

- kann bei Verlust des Kaufbelegs als Bestätigung des Kaufdatums Ihres Produkts dienen,
- kann im Falle eines versicherten Verlusts des Produkts Ihren Anspruch auf Versicherungsleistungen unterstützen und
- hilft uns, Sie über Verbesserungen für Ihr Produkt und Sonderangebote zu informieren.

Am bequemsten und einfachsten ist es, das Produkt online unter <u>www.brother.com/registration</u> zu registrieren.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Das Brother Solutions Center ist die zentrale Stelle für alle Fragen rund um Ihr Brother-Gerät. Sie können die aktuellen Software, Dokumente und Dienstprogramme herunterladen, die FAQs und Hinweise zur Problemlösung lesen und mehr zur optimalen Nutzung Ihres Brother-Produkts erfahren.

support.brother.com

- Hier finden Sie Brother-Treiber-Updates.
- Um die Leistung Ihres Gerätes auf dem neuesten Stand zu halten, suchen Sie hier nach den neuesten Firmware-Updates.

Für den Kundenservice

Informationen zum technischen Support und Kontaktinformationen Ihrer regionalen Brother-Niederlassung finden Sie unter <u>support.brother.com</u>