


17.03.1094

Support de plafond pour projecteur ROLINE, réglable

Guide d'installation






Charge maximale : 3 kg




Attention!


1. Avant d'installer ce produit, vous devez lire et comprendre entièrement les instructions d'installation. Conservez ces instructions d'installation dans un endroit facilement accessible afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.
2. La structure du plafond doit pouvoir supporter au moins cinq fois le poids du projecteur. Si ce n'est pas le cas, la structure du plafond doit être renforcée.
3. L'installation doit être effectuée correctement par un technicien qualifié, conformément aux instructions fournies dans ce manuel. Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner des dommages matériels, des blessures graves, voire la mort.
4. Les mesures de sécurité doivent être respectées à tout moment pendant l'installation de ce produit. Utilisez un équipement de sécurité et des outils appropriés pour l'installation afin d'éviter toute blessure.
5. Le montage doit être effectué par au moins deux personnes qualifiées. La chute ou une mauvaise manipulation du projecteur peut entraîner des blessures et/ou des dommages matériels.
6. Ce produit est uniquement destiné à une utilisation en intérieur. L'utilisation de ce produit à l'extérieur peut entraîner des défaillances du produit et/ou des blessures graves.




3.




4.




5C.




Adjust torque... if necessary



5A.




5B.




6-1.

Tighten the camera




6-3.

Tighten the metal piece for lock



6-2.

adjust forward



6-4.

